



# Ontech GSM 9025

## Referensmanual

Svenska

## Innehåll

Välkommen	4
Denna manual	4
Textkonventioner	4
Support	4
Disclaimer	4
Översikt	5
Tillbehör	5
Extern temperatursensor	6
Komma igång	7
Förpackningens innehåll	7
Starta enheten första gången	7
SIM-kort	7
Ansluta enheten och stänga av enheten	7
Installera enheten	7
Bestäm lösenord	8
Ändra lösenord	9
Användning av appar	10
Installation och inställning av app för Android	10
Installera appen	10
Inställningar första gången	10
Installation och inställning av app för Iphone	11
Inställningar första gången	11
Funktioner	12
Inställning av funktioner	14
Ställ in funktioner med en Androidtelefon	14
Ställ in funktioner med en Iphone	14
Ställ in funktioner med en Smartphone	15
Styrning av enheten	16
Styrning med en Androidtelefon	16
Styrning med en Iphone	16
Styrning med SMS	17
Larm	18
Larmlista	18
Programmera larmlista med Androidtelefon	18
Programmera larmlista med Iphone eller annan Smartphone	18
Aktivera och stänga av larmfunktionen	19

Kvittera larm	
Trådbundna larm	
Inkoppling av trådbundna larm	19
Fördröjning av trådbundna larm	20
Larm från trådbundna larm	20
Temperaturlarm	20
Temperaturlarm från enheten	20
Batterilarm	
Strömavbrottslarm	21
GPS larm	
Andra funktioner	23
Termostatfunktionen	
Garageportsöppnare	
Öppna Garage Opener	
Lägg till en användare	
Radera en användare	
Hämta uppgifter från enheten	
Kontrollera saldo på kontantkortet	
Överhettningsskydd	
Sensor	
GPS funktion	25
Övrigt	26
Lamporna	
Grön lampa	
Röd lampa	
Båda lamporna	
Knappen	
Status - SMS	
Master functions	
Fabriksåterställning	
Backupbatteri	
Strömsättning med växelspänning	
Felsökningsguide	29
Tips	29
Tekniska data	30
Support	30
QR-koder	30

### Välkommen

Tack för att du valde Ontech GSM 9025. Vi hoppas att du skall trivas med produkten och ha stor nytta av den. Denna manual är heltäckande och tar upp alla de funktioner som produkten innehåller. Vill du ha en mer översiktlig manual och komma igång snabbt rekommenderar vi "Quick Start Guide" som levereras med produkten.

#### Denna manual

Denna manual trycks ej utan finns som en resurs på Ontechs webbplats i pdf-format. Önskar du den på papper får du ladda hem den och skriva ut den själv. För att underlätta detta är formatet A4.

#### Textkonventioner

Denna manual använder sig av följande textkonventioner.

- Text i SMS skrivs med fet stil och grå bakgrund. Exempel: 1234\*1\*1#8#
- I manualen kommer alla SMS-meddelanden börja med **1234** men när du skickar skall du ange ditt lösenord istället. Se nedan.
- Knapp att trycka på i apparna betecknas med fet kursiv stil. Exempel: UPDATE
- Funktioner anges med kursiv stil. Exempel: Thermostat
- Alla funktionsnamn och kommandon är på engelska. Vid behov anges den svenska översättningen i parantes efter funktionsnamnet. Exempel *Thermostat* (termostat).

#### Support

Skulle du behöva komma i kontakt med vår supportavdelning nås denna på epost under adressen <u>support@ontechgsm.com.</u>

#### Disclaimer

Onvako AB tar ej ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av felaktigt användande av produkten och eller att produkten ej fungerat som tänkt.

Ontech GSM 9025 är en mobil enhet som styr, larmar och övervakar via GSM-nätet. Enheten drivs av 9-30 VDC och startar automatiskt när spänning ansluts. En strömadapter på 13,8 V levereras med enheten. Enheten innehåller också ett internt backupbatteri. All kommunikation sker via SMS även om man i appen för Android inte ser själva SMS:en.

- Kapslingen är i nivå med IP65 vilket gör den lämplig för utomhusbruk och tuffa miljöer.
- Enheten har ett potentialfritt relä som man via GSM-nätet kan slå till och av. Tillslaget kan ske med fördröjt avslag, från 1 sekund till 99 timmar. Tillslag kan även ske automatiskt om ett larm har aktiverats, funktionen *Auto Relay*. En speciell funktion kallad *Garageopener* slår till uttaget en sekund om ett uppringande mobilnummer matchar något av de programmerade numren i användarlistan för *Garageopener*.
- Enheten har två trådbundna larmingångar. Dessa kan ställas att larma vid slutande (Normally Open, NO) eller brytande funktion (Normally Closed, NC,). Till enheten kan då kopplas alla typer av larmgivare som har en slutande eller brytande funktion. T ex brandlarm, rörelsedetektorer, magnetbrytare, trampmatta, nivåvakt mm. Enheten larmar genom att skicka ett SMS till alla telefonnummer som finns på Larmlistan. Upp till 9 olika mottagare kan anges.
- Enheten har en inbyggd temperatursensor som mäter temperaturen med en noggrannhet om +/- 2 grader när reläet är av. Vid förfrågan rapporteras temperaturen. Om ett värmeelement ansluts till reläet kan temperaturelementet användas för att reglera temperaturen i rummet med hjälp av funktionen *Thermostat* (termostat).
- Enheten kan ställas in för att larma om temperaturen överskrider eller underskrider en i förväg inställd temperatur. Detta temperaturlarm kan även kombineras med *Auto Relay* så att reläet slår till om enheten larmar.
- Enheten innehåller ett backupbatteri. Syftet med detta är att larma om nätspänningen försvinner. Larmet kan ställas med upp till 40 minuters fördröjning. Om strömmen återkommer inom den inställda tiden utgår inget larm. När strömmen återkommer skickas ett meddelande från enheten om detta.
- Det går att ansluta en GPS-mottagare till enheten. Denna kan vid förfrågan rapportera position, fart och riktning. Det går också att ställa in ett larm som larmar när enheten har rört sig en vald distans från ursprungspositionen.

#### Tillbehör

Ontech GSM 9025 är utrustad med en korthållsradio på frekvensbandet 2,4 GHz. Denna används för att trådlöst kommunicera med olika tillbehör. Upp till 7 stycken trådlösa tillbehör kan anslutas med unik identitet vilket innebär att de kan larma och styras individuellt. Räckvidden är ca 30 m i fritt fält. Detta är oftast tillräckligt för att täcka in en normalstor villa. För närvarande finns följande tillbehör:

• Ontech Relay 9010. Detta är ett extrarelä som ansluts till vägguttaget och som har ett 230 Volts uttag som kan styras från Ontech GSM 9025 (huvudenheten). På varje Ontech Relay

9010 finns också två trådbundna larmingångar som kan ställas för slutande eller brytande funktion.

- Ontech Alarmbox 9012. Detta är en liten batteridriven enhet som innehåller en magnetbrytare och som trådlöst larmar om magnetbrytaren aktiveras. Enheten har också en trådbunden larmingång som kan anslutas antingen för brytande eller slutande funktion. Olika typer av larmsensorer kan kopplas till denna, t ex brandlarm, rörelsedetektorer, trampmatta, nivåvakt mm. Antingen magnetbrytaren eller de trådbundna ingångarna kan användas. Enheten har också en inbyggd temperatursensor som rapporterar aktuell temperatur vid förfrågan. Batteriets livslängd är ca 3 år vid normalt användande. Enheten larmar när batteriet börjar ta slut.
- GPS-mottagare. Det finns ett antal GPS-mottagare som går att ansluta till Ontech GSM 9025. Konsultera Ontechs webplats för närmare beskrivning, <u>www.ontechgsm.com</u>.

#### Extern temperatursensor

En extern temperatursensor (köps separat) och kan programmeras att använda antingen den externa eller interna temperatursensorn för att styra temperaturlarm och termostat (se vidare *Inställning av funktioner* på sidan 14). Vid status-förfrågan visas båda temperaturerna.

Klipp av kontakten på temperatursensorn och skala av isoleringen ca 3 mm på kablarna. Koppla in dessa på Plint A stift *Temp* och *GND*.

Kabeln är 2 meter lång men kan enkelt förlängas upp till tio meter.

## Komma igång

#### Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller

- Ontech GSM 9025
- Strömadapter med plugg för EUR och UK
- Antenn
- Quick Start Guide

#### Starta enheten första gången

#### SIM-kort

Enheten behöver ett SIM-kort som fungerar för GSM-nätet. Det gör för närvarande alla SIM-kort på den svenska marknaden utan de från operatören **TRE** som endast arbetar i 3G-nätet.

Typen är ett så kallat mini-SIM. Kortet är ungefär 25\*15 mm stort. Även kort av typen micro-SIM kan användas men då måste en mini-SIM adapter användas.

Det är viktigt att SIM-kortet inte kräver en pinkod. Oftast är SIM-korten förprogrammerade med en pinkod av nätoperatören. Denna tas bort genom att SIM-kortet sätts i en mobiltelefon och i telefonens inställningar deaktiveras pinkoden. Det heter olika i olika telefoner. Se manualen för respektive telefon.

Många kontantkort innehåller ett så kallat hälsningsmeddelande som ljuder första gången man ringer ett röstsamtal. Detta meddelande ligger och blockerar kortet så att det inte går att använda i en Ontech GSM 9025. Du tar bort hälsningsmeddelandet genom att stoppa SIM-kortet i en mobiltelefon och ringa ett röstsamtal där någon svarar i andra ändan. Att bara ringa upp ett nummer och lägga på innan någon svarat tar inte bort meddelandet.

Kontantkort går utmärkt att använda. Tänk dock på att de aktivt måste användas inom en viss tidsperiod och att saldot kan bli noll. Då kan Ontech GSM 9025 inte skicka några SMS. Vi rekommenderar starkt att du på respektive operatörs webbplats registrerar kontantkortet så att du där kan se saldot och fylla på vid behov även när du befinner dig på avstånd från enheten.

#### Ansluta enheten och stänga av enheten

Enheten startas genom att den strömsätts antingen med medföljande adapter eller en extern spänningskälla. Den gröna lampan blinkar i ca 15 sekunder och övergår till att lysa med fast sken är den uppkopplad till GSM-nätet.

Om spänningen till inkopplingsplinten bryts kommer det interna backupbatteriet att ta över driften. Efter en minut skickas ett SMS till alla på larmlistan om att strömmen är bruten (se *Strömavbrottslarm* på sidan 21). Önskar du stänga av enheten håller du in knappen ca 15 sekunder efter att spänningen till inkopplingsplinten brutits.

#### Installera enheten

- 1. Skruva fast antennen.
- 2. Fäst enheten på den plats där du önskar ha den genom att skruva den i de två nedre skruvhålen. Antennen skall peka nedåt.
- 3. Öppna enheten genom att skruva ur de två skruvar som sitter på sidorna nära bottenplattan.
- 4. Drag försiktigt av plasthuvan så att du kommer åt SIM-korthållaren. Drag försiktigt och ej för långt då det finns risk för att flatkabeln kan lossna från sin kontakt.

- 5. Installera SIM-kortet på avsedd plats.
- 6. Drag övre delen av hållaren nedåt tills det hörs ett klick.
- 7. Fäll upp den övre delen.
- 8. Placera SIM-kortet i hållarens övre del, dvs den del som är uppfälld. Det avklippta hörnet på SIM-kortet skall hamna i övre vänstra hörnet när den övre delen fälls ned.
- 9. Fäll ner hållarens övre del.
- 10. Drag den övre delen uppåt tills det hörs ett klick.
- 11. Öppna förskruvningen (kabelgenomföringen) genom att skruva upp den.
- 12. Drag fram de kablar som önskas. Träd dem genom förskruvningen.
- 13. Anslut de enheter som önskas:
  - a. Strömförsörjning. Plint A. Antingen en ackumulator eller medföljande adapter. Positiv ledare (vit) ansluts till stift märkt "+12-24VDC" och negativ kabel (svart) ansluts till stift märkt "GND". Även 24 VAC fungerar, dock kan enheten skadas om högre växelspänning 27 VAC ansluts. OBS. Ström skall ej anslutas förrän alla andra kopplingar är gjorda.
  - b. Reläanslutning. Plint B. Önskas funktionen Normally Open (slutande relä) använd stift
    2 och 3. Önskas Normally Closed (brytande relä) använd stift 1 och 3. Reläet får
    belastas med maximalt 230 VAC 10 A.

OBS. Om starkström skall anslutas skall installation göras av behörig yrkesman.

- c. Larmanslutning. Plint A. Larm A kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "A". Larm B kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "B". Se fig 2 och 3.
- d. Extern tempgivare kopplas in mellan stift märkt "Temp" och stift märkt "GND".
- e. Anslut GPS-mottagare i kontakt C.
- 14. När alla kablarna är på plats, vrid förskruvningen medurs så långt det går för att skapa en så bra försegling som möjligt. Om endast ett fåtal kablar används och förseglingen inte blir optimal kan eltejp lindas runt kablarna så att dessa sluter tätt i förseglingen.
- 15. För ner huvan över enheten. Kontrollera att inga kablar har kommit i kläm. Fäst skruvarna.
- 16. Anslut adaptern eller batterikablarna.
- 17. Den gröna lampan börjar blinka och efter ca 20 sekunder lyser den med fast sken. Detta indikerar att den är uppkopplad till GSM-nätet.

#### Bestäm lösenord

Du måste ange ett *PASSWORD* (lösenord) som används när du kommunicerar med enheten. Detta är för att inga obehöriga skall kunna komma åt enheten. Lösenordet består av fyra siffror.

- Skapa ett PASSWORD genom att skicka ett SMS-meddelande till enheten med fyra siffror. Dessa fyra siffror lagras i enheten och är ditt PASSWORD för att garantera sekretess. I exempel i denna manual anger vi PASSWORD med siffrorna 1234. Du skall istället skriva in de fyra siffror du valt.
- 2. Du kommer att i retur få ett SMS som bekräftar att programmeringen av PASSWORD har lyckats. Om ej, gör ett nytt försök.

Enheten är nu klar att användas.



#### Ändra lösenord

Gäller version R33 eller högre av programvaran.

Om du vill ändra lösenord gör du följande:

- 1. Skicka ett SMS till enheten med följande innehåll: **1234#8\*8\*5678#** (1234= ditt gamla lösenord, 4567 = ditt nya lösenord)
- 2. Glöm inte att ändra i appen för Android eller Iphone om du använder en sådan för att hantera din Ontech GSM 9025.

Till Ontechsystemet finns appar för Androidtelefoner och Iphones för att hantera enheterna.

I Androidappen är funktionerna helt integrerade och som användare ser man inte de SMS som skapas eller tas emot. Inställningar sker också helt i appen. Dessutom kan Androidappen hantera upp till fem olika Ontech GSM huvudenheter.

Iphoneappen kräver att du bekräftar sändning av SMS. Mottagande av SMS sker också manuellt och informationen kan ej automatiskt läsas in i appen. Inställning av funktioner sker via telefonens webbläsare.

Båda apparna går bra att använda till alla huvudenheter av Ontech GSM systemet och är även kompatibla med äldre modeller.

## OBS. Apparna använder SMS och kostnaden för dessa är enligt den taxa du har på ditt abonnemang eller kontantkort.

#### Installation och inställning av app för Android

#### Installera appen

Appen finns på Google play och heter Ontech Control. Ladda ner den därifrån och följ anvisningarna för att installera appen på den Androidtelefon.

Du kan också använda QR-koden längst bak i denna manual eller på förpackningens botten för att snabbt komma till rätta sida för nedladdning.

#### Inställningar första gången

Om du får upp sidan med en fråga om "Update my system info" så välj Do not update.

Om du inte kommer till inställningssidan (*Settings*) när du öppnar appen första gången så gör följande:

• Tryck på telefonens generella knapp för inställningar (hittar du ej denna, se *Felsökningsguide* på sidan 29). Fyra val dyker upp i nederkant på skärmen. Tryck på *Settings.* 

När du kommit in på sidan Settings for main units:

- 1. Tryck på *Number of units* om du avser att styra mer än en Ontech GSM huvudenhet. Välj hur många enheter du vill styra.
- 2. Tryck på GSM Master 1 (Master1) för att ställa in den första huvudenheten.
- 3. Tryck på *Name* och ange det namn du vill använda på enheten, t ex Sälenstugan. Bekräfta med *OK*.
- 4. Tryck på *Phone Number* och ange det telefonnummer som Ontech GSM-enhetens SIM-kort har. Bekräfta med *OK*.
- 5. Tryck på *Password* och ange din fyrsiffriga kod som du gett enheten (se *Bestäm lösenord* på sidan 8). Bekräfta med *OK*.
- 6. Om du har några extraenheter (se *Tillbehör* på sidan 5) så kryssa i aktuellt ID-nummer i listan längst ner på skärmen. Om du ej gör detta lägger appen till alla enheter den hittar.
- 7. När du är klar trycker du på Androidtelefonens generella *Back*-knapp.

Vill du ställa in fler enheter upprepar du punkterna 2-7 ovan för dessa.

När alla inställningar är gjorda återvänder du till Huvudsidan i appen genom att trycka på Androidtelefonens generella **Back**-knapp.

Inställningarna är nu klara för att använda appen för att styra din Ontech GSM 9025.

#### Installation och inställning av app för Iphone

Appen finns på Appstore och heter Ontech Control. Ladda ner den därifrån och följ anvisningarna för att installera appen på en Iphonetelefon.

Du kan också använda QR-koden längst bak i denna manual eller på förpackningens botten för att snabbt komma till rätta sida för nedladdning.

#### Inställningar första gången

Om du inte kommer till inställningssidan (*Settings*) när du öppnar appen första gången så gör följande:

• Tryck på *Settings* längst ner på skärmen.

När du kommit till sidan Settings:

- 1. Tryck på Phone Number. Ange det telefonnummer som Ontech GSM-enhetens SIM-kort har. Bekräfta med **OK**.
- 2. Tryck på *Password* och ange din fyrsiffriga kod som du gett enheten (se *Bestäm lösenord* på sidan 8). Bekräfta med *OK*.
- 3. Om du har några extraenheter (se *Tillbehör* på sidan 5) tryck på **9010 units**. Markera aktuellt ID-nummer i listan genom att trycka på respektive rad.

När du är klar återvänder du till huvudskärmen genom att trycka på knappen *Main* längst ner på skärmen.

Inställningarna är nu klara för att använda appen för att styra din Ontech GSM 9025.

Ontech GSM 9025 är en mångsidig produkt och en mängd funktioner kan programmeras. Nedan följer en lista på tillgängliga funktioner. Ver. Hänvisar till den programvaruversion där funktionen finns. För kontroll av aktuell programvaruversion i den enhet, se *Master functions* på sidan 27.

Namn	Beskrivning	Ver
Temperaturlarm	Temperaturlarm som larmar om temperaturen understiger inställd	32
under	temperatur. Detta larm behöver inte kvitteras. Om ett larm löst ut	
- Temperature below	kommer enheten inte att larma innan temperaturen har stigit till en	
alarm	grad över inställd temperatur.	
	Exempel: Om inställd larmtemperatur är 5 grader, kommer enheten	
	att larma när temperaturen sjunker till 4 grader. Enheten kommer	
	sedan inte att larma innan temperaturen varit uppe på 6 grader.	
Temperaturlarm	Temperaturlarm som larmar om temperaturen överstiger inställd	32
över	temperatur. Detta larm behöver inte kvitteras. Om ett larm löst ut	
- Temperature above	kommer enheten inte att larma innan temperaturen åter har sjunkit	
alarm	till en grad under inställd temperatur.	
	Exempel: Om inställd larmtemperatur är 25 grader, kommer	
	enheten att larma när temperaturen stiger till 26 grader. Enheten	
	kommer inte att larma igen innan temperaturen varit nere på 24	
	grader.	
Val av	I Ontech GSM 9025 finns en intern temperatursensor som används	32
temperatursensor	för att styra termostat och temperaturlarm. Man kan välja att	
- Select active sensor	ansluta en extern temperatursensor (se Extern temperatursensor på	
	sidan 6) och låta denna styra temperaturlarm och termostat.	
Fördröjd	Om en larmsensor är kopplad till enheten eller en extra enhet	32
larmaktivering	kommer enheten att skicka iväg ett larm direkt när larmsensorn	
- Alarm delay	aktiveras. I en del fall kan det vara önskvärt att fördröja att larmet	
	skickas iväg. Mellan 1 och 255 sekunders fördröjning kan väljas.	
	Fördröjning av larmaktivering kan användas för t ex en ytterdörr	
	som är larmad.	
Autorelä	Med denna inställning aktiverad kommer reläet att slås på om ett	32
- Auto relay	alarm har löst ut. Kan också ställas in så att reläet slås av vid larm.	
	Exempel: En alarmtuta kopplas till reläet. När ett larm går börjar	
	tutan att ljuda.	
	Exempel: Ett temperaturlarm är aktiverat. När temperaturen sjunker	
	under inställd temperatur kopplas ett element anslutet till reläet in.	
Val av larmgivartyp	Larmgivare som t ex rörelsedetektorer, magnetbrytare,	
- Alarm input setting	brandvarnare mm som ansluts till Ontech GSM 9025 måste en	
	slutande (Normally Open, NO) eller brytande (Normally Closed, NC)	
	funktion. Du måste välja NO eller NC för de larmgivare du ansluter.	
	Förinställt läge är slutande funktion (NO).	
		22
Fordrojt	via stromavbrott kommer automatiskt ett larm att skickas till alla	32
stromavbrottslarm	teleionnummer som tinns på larmlistan efter en minuts	
- Powerjall	j stromavprott. (se <i>stromavprottslarm</i> på sidan 21)	1

	Med fördröjt strömavbrottslarm kan du välja en tid mellan 0 och 40 minuter innan ett larmmeddelande skickas. Återkommer strömmen inom denna tid skickas inget larm. Exempel: Enheten är installerad i ett område med många korta strömavbrott. Genom att ställa exempelvis 15 minuter larmar enheten bara om strömmen varit borta mer än 15 minuter.	
Radio - Radio	När enheten levereras är korthållsradion påslagen. Om du önskar kan du slå av radion. Detta sparar lite ström.	32
Radiokanal - Radio channel	Korthållsradion som kommunicerar med de extra tillbehören Ontech Relay 9010 och Ontech Alarmbox 9012 kan ställas in på olika radiokanaler (frekvenser). Kanal 0 – 15 kan ställas in. Det är viktigt att huvudenheten ställs in på samma kanal som de enheter den skall kommunicera med.	32
Tidsenhet för timer - Units for timer	Man kan ställa in fördröjt avslag av relä (timerfunktion) när man aktiverat det (se <i>Styrning av enheten</i> på sidan16) mellan 1 och 99 timmar. Med denna funktion kan man välja att istället ställa in mellan 1-99 minuter eller 1-99 sekunder.	32
Batterivarning - Battery message	När batterispänningen blir för låg skickas ett varningsmeddelande till alla nummer på larmlistan. Om man inte önskar detta meddelande kan det stängas av med denna funktion.	33
Skicka statusmeddelande till annan telefon - Status number	Vid begäran av status från telefonen (se <i>Status - SMS</i> på sidan 26) skickas detta normalt till den telefonen som begär status. Med funktionen Status number skickar enheten istället status till angivet telefonnummer.	32
24 V drivspänning	Om du driver enheten med en 24 V ackumulator måste du aktivera inställningen 24 V för att få batterilarm när spänningen från ackumulatorn sjunker.	33
Larm blinkande - Alarm, blink	När enheten larmar blinkar normalt den röda lampan på enheten. Med denna funktion kan man ställa in enheten att ej blinka vid larm.	32
GPS – larm - GPS Fence	Med denna funktion kan du aktivera och ange storleken på ett så kallat GPS-stängsel. Om enheten rör sig utanför detta larmas alla telefonnummer som står på larmlistan.	32
Strömmätning (4- 20 mA) - Sensor 4-20 mA	Enheten kan användas för att mäta och larma vid olika strömstyrkor mellan 4-20 mA. Om enheten skall brukas för detta, vänligen kontakta leverantören på info@ontechgsm.com.	32

#### Ställ in funktioner med en Androidtelefon

- 1. Öppna appen Ontech Control.
- 2. Om du får upp en sida med en fråga om "Update my system info" så välj **Do not update**.
- 3. Tryck på telefons generella knapp för inställningar (hittar du ej denna, se *Felsökningsguide* på sidan 29). Fyra val dyker upp i nederkanten på skärmen. Välj *Functions*.
- 4. Sidan GSM Function visas.
- 5. Tre flikar finns på övre delen av sidan; General, Alarm numbers och Advanced functions.
- 6. För programmering av larmlistan under fliken *Alarm numbers,* se *Programmera larmlista med Androidtelefon* på sidan 18. Det är nödvändigt att programmera larmlistan för att larmmeddelande skall nå mottagarna.
- 7. Fliken *General* innehåller de vanligaste inställningarna. Gör inställningar genom att trycka på raden med inställningen du vill göra och skriv in värde eller välj alternativ. Tryck sedan på **OK**.
- 8. När alla inställningar på fliken är gjorda, gå längst ner på sidan och tryck på Apply. Då skickas inställningarna till enheten som läser in dem och startar om med de nya inställningarna. Detta tar ca en minut. Ett SMS skickas till telefonen som bekräftar att inställningarna utförts (Settings successfully updated).
- 9. Önskar du göra inställningar under *Advanced functions,* välj denna flik och upprepa punkt 7 och 8.
- 10. När alla inställningar är gjorda återvänder du till huvudsidan med telefonens generella **Back**-knapp.

#### Ställ in funktioner med en Iphone

- 1. Öppna appen Ontech Control.
- 2. Tryck på knappen *Settings* på nedre delen av skärmen.
- 3. Tryck på knappen *SIM settings*. En dialogruta visas. Välj *Ontech GSM 9025 or 9035*.
- 4. Nu öppnas i webbläsaren Safari en webbsida med rubriken *Setting your Ontech Unit*. För bättre läsbarhet, orientera telefonen så att sidan läses i liggande format.
- 5. Det finns tre underliggande sidor för inställningar: *General, Alarmlist* och *Advanced*. Knappar för dessa finns längs ner på sidan.
- 6. För programmering av larmlistan under fliken *Alarm list,* se *Programmera larmlista med Iphone eller annan Smartphone* på sidan 18. Det är nödvändigt att programmera larmlistan för att larmmeddelande skall nå mottagarna.
- 7. På sidan *General* innehåller de vanligaste inställningarna. Tryck på knappen.
- 8. Fyll i ditt Password (se
- 9. Bestäm lösenord på sidan 8) i fältet överst på sidan.
- 10. Gör sedan alla inställningar som du vill göra.
- 11. När du är klar, tryck på Create Code
- 12. I rutan nedtill skapas nu en lång textsträng. Kopiera denna.
- 13. Öppna Appleprogrammet Meddelanden.
- 14. Skapa ett nytt SMS.
- 15. Fyll i telefonnumret till enheten i rutan för mottagare
- 16. Klistra in hela textsträngen i meddelanderutan.
- 17. Tryck på *Skicka*
- 18. Inställningarna skickas till enheten som läser in dem och startar om med de nya inställningarna. Detta tar ca en minut. Ett SMS skickas till telefonen som bekräftar att inställningarna utförts (*Settings successfully updated*).

- 19. Önskar du göra inställningar under fliken Advanced functions återvänder du till webbsidan och trycker på knappen Advanced
- 20. Upprepa därefter punkterna 8-17.

**Viktigt!** Om du vill ändra en inställning så måste du skriva tidigare gjorda inställningar igen. Enheten kommer att ställa in sig med den informationen som finns på fliken då SMS:et skickas. Enheten minns ej tidigare gjorda inställningar. Exempel: Om du ställt in ett temperaturlarm tidigare och vid ett senare tillfälle vill ställa in en larmfördröjning, måste du programmera båda inställningarna igen för att det skall gälla. Enheten ställer in sig efter det senast skickade SMS:et.

#### Ställ in funktioner med en Smartphone

- 1. Öppna telefonens webbläsare. Gå till sidan http://www.ontechgsm.com/set.html
- 2. En webbsida med rubriken *Setting your Ontech Unit* öppnas. För bättre läsbarhet, orientera telefonen så att sidan läses i liggande format.
- 3. Det finns tre underliggande sidor för inställningar: *General, Alarmlist* och *Advanced*. Knappar för att öppna dessa finns längs ner på sidan.
- 4. För programmering av larmlistan under fliken *Alarm list,* se *Programmera larmlista med Iphone eller annan Smartphone* på sidan 18. Det är nödvändigt att programmera larmlistan för att larmmeddelande skall nå mottagarna.
- 5. På sidan *General* innehåller de vanligaste inställningarna. Tryck på knappen.
- 6. Fyll i ditt *Password* (se Bestäm lösenord på sidan 8) i fältet överst på sidan.
- 7. Gör sedan alla inställningar som du vill göra.
- 8. När du är klar, tryck på Create Code
- 9. I rutan nedtill skapas nu en lång textsträng. Kopiera denna.
- 10. Öppna Appleprogrammet Meddelanden.
- 11. Skapa ett nytt SMS.
- 12. Fyll i telefonnumret till enheten i rutan för mottagare
- 13. Klistra in hela textsträngen i meddelanderutan.
- 14. Tryck på **Skicka**
- 15. Inställningarna skickas till enheten som läser in dem och startar om med de nya inställningarna. Detta tar ca en minut. Ett SMS skickas till telefonen som bekräftar att inställningarna utförts (*Settings successfully updated*).
- 16. Önskar du göra inställningar under fliken Advanced functions återvänder du till webbsidan och trycker på knappen **Advanced**.
- 17. Upprepa därefter punkterna 8-17.

**Viktigt!** Om du vill ändra en inställning så måste du skriva tidigare gjorda inställningar igen. Enheten kommer att ställa in sig med den informationen som finns på fliken då SMS:et skickas. Enheten minns ej tidigare gjorda inställningar. Exempel: Om du ställt in ett temperaturlarm tidigare och vid ett senare tillfälle vill ställa in en larmfördröjning, måste du programmera båda inställningarna igen för att det skall gälla. Enheten ställer in sig efter det senast skickade SMS:et.

#### Styrning med en Androidtelefon

- 1. Öppna appen Ontech Control.
- Du får upp en sida med en fråga om "Update my system info". Välj detta om du vill att enheten skall skicka ett SMS med status som läses in i appen så att du kan se aktuell status. I annat fall väljer du Do not update, men då kommer inte aktuell status att läsas in i appen.
- 3. Du kommer nu till huvudsidan. Här kan du
  - a. Välja vilken enhet du vill styra om du ställt in appen att styra fler än en enhet: Tryck på *Master 1* (eller det namn du valt) och välj vilken enhet du vill jobba med.
  - b. Sätta på eller stänga av larmfunktionen: Tryck på *Alarm,* välj *Activate alarm* eller
    *Deactivate alarm.* Du kan också göra detta genom att trycka direkt på ikonen.
  - c. Kvittera ett larm: Tryck på *Alarm,* välj *Acknowledge alarm*
  - d. Slå på eller stänga av reläet på huvudenheten eller 230 V utgången på någon av extrarälerna Ontech Relay 9010 om du har sådana anslutna till systemet. Tryck på aktuell enhet och välj *Relay ON* eller *Relay OFF*. Med funktionen *Set relay* kan du ställa in att reläet slår till och automatiskt slår av efter inställd tid (timerfunktion). Ange en siffra mellan 1-99. Förvald enhet är timmar. Vill du istället välja minuter eller sekunder som enhet måste du först ställa in detta under funktioner, se *Ställ in funktioner med en Androidtelefon* på sidan 14.
  - e. Ställa in termostatfunktionen. Detta förutsätter att du har ett element inkopplat till reläet på huvudenheten, se *Termostatfunktionen* på sidan 23 (Extrareläerna Ontech Relay 9010 kan ej styras med denna funktion). Tryck på knappen *Thermostat* och sedan på *Set thermostat* och ange ett gradtal mellan 0 och 39 grader. Vill du koppla ur termostaten trycker du på *Thermostat off.*
  - f. GPS-funktionen. Tryck på *GPS Position* och sedan på *Get GPS Position* för att få position, riktning och fart.
- 4. Efter att du valt önskade kommandon måste du skicka iväg dessa till enheten. Du kan göra detta på två sätt:
  - a. Tryck på *Apply*. Kommandona skickas då iväg i ett SMS till enheten och de utförs.
  - b. Tryck på *Update*. Kommandona skickas då iväg i ett SMS till enheten och de utförs. Därefter kommer enheten att skicka ett SMS till telefonen som appen läser in och skärmbilden på huvudsidan uppdateras med aktuell information från enheten, se *Status* på sidan 26.
- 5. Du kan kontrollera vissa inställningar på enheten genom att tryck på Master Functions och därefter välja Get Master functions. Tryck därefter på Apply på huvudsidan. Ett SMS skickas då till enheten som svarar med ett SMS som visar aktuella inställningar. Dessa kommer då att visas på sidan, se
- 6. Master functions på sidan 27.

#### Styrning med en Iphone

- 1. Öppna appen Ontech Control
- 2. Du kommer till huvudsidan. Här kan du:
  - a. Sätta på eller stänga av larmfunktionen: Tryck på *Alarm,* välj *Activate alarm* eller *Deactivate alarm*
  - b. Kvittera ett larm: Tryck på Alarm, välj Acknowledge alarm
  - c. Slå på eller stänga av reläet på huvudenheten eller 230 V utgång på någon av extrarälerna Ontech Relay 9010 om du har sådana anslutna till systemet. Tryck på aktuell enhet och välj **Relay ON** eller **Relay OFF**. Med funktionen **Set relay** kan du

ställa in att reläet slår till och automatiskt slår av efter inställd tid (timerfunktion). Ange en siffra mellan 1-99. Förvald enhet är timmar. Vill du istället välja minuter eller sekunder som enhet måste du först ställa in detta under funktioner, se *Ställ in funktioner med en Iphone* på sidan 14.

- d. Ställa in termostatfunktionen. Detta förutsätter att du har ett element inkopplat till reläet på huvudenheten, se *Termostatfunktionen* på sidan 23. (Extrareläerna Ontech Relay 9010 kan ej styras med denna funktion). Tryck på knappen *Thermostat* och sedan på *Set thermostat* och ange ett gradtal mellan 0 och 39 grader. Vill du koppla ur termostaten trycker du på *Thermostat off.*
- *e.* GPS-funktionen. Tryck på *GPS Position* och sedan på *Get GPS Position* för att få position, riktning och fart.
- 3. Efter att du valt önskade kommandon måste du skicka iväg dessa till enheten. Du kan göra detta på två sätt:
  - a. Tryck på **Apply**. Meddelandeprogrammet öppnas och ett SMS skapas. Du måste bekräfta genom att trycka på **Skicka**.
  - b. Tryck på **Update**. Meddelandeprogrammet öppnas och ett SMS skapas. Du måste bekräfta genom att trycka på **Skicka**. Därefter kommer ett SMS att skickas från enheten till telefonen med aktuell status, se *Status* på sidan 26.
- 4. Du kan kontrollera vissa inställningar på enheten genom att tryck på *Master Functions* och därefter välja *Get Master functions.* Tryck därefter på *Apply* på huvudsidan. Ett SMS skickas då till enheten som svarar med ett SMS som visar aktuella inställningar
- 5. *Master functions på* sidan 27.

#### Styrning med SMS

Du kan styra enheten genom att skicka SMS till den. Nedan följer en lista på de olika kommandona. Alla SMS måste börja med ditt lösenord (se Bestäm lösenord på sidan 8) följt av tecknet #.

I nedanstående tabell använder vi lösenordet 1234 men du byter ut mot det du valt.

Kommando	SMS-text	Kommentar
Slå på reläet på	1234#1*1#	
masterenhet		
Slå av reläet på	1234#0*1#	
masterenhet		
Slå på 230 V utgången i ett	1234#1*6#	Slår till 230V utgången i ett Ontech Relay med
Extrarelä Ontech Relay		ID 6.
9010		
Slå av 230V-utgång i ett	1234#0*6#	Slår av 230V utgången i ett Ontech Relay med
Extrarelä Ontech Relay		ID 6.
9010		
Sätta på larmfunktionen	1234#7*1#	
Stänga av larmfunktionen	1234#7*0#	
Kvittera ett larm	1234#9#	
Begära status	1234#8#	Enheten svarar med ett SMS med aktuell
		status, se <i>Status</i> på sidan 26.
Begära inställningar	1234#8*2#	Enheten svarar med ett SMS med enhetens
		inställningar,
		Master functions på sidan 27.
Begära data från ansluten	1234#8*1#	Enheten svarar med ett SMS med enhetens
GPS		position, fart och riktning.
Ställa in termostat	1234#2*D#	D = det gradtal du önskar mellan 0-39 grader
Stänga av termostat	1234#2#	

Flera kommandon kan väljas i samma SMS, dessa läggs eftervarandra i SMS:et och avdelas med #. Exempel: du vill slå till reläet i huvudenheten och slå av 230V-utgången i Extrarelä med ID 3. **1234#1\*1#0\*3#** 

#### Larm

Det finns olika typer av larm:

- Från larmsensorer som är anslutna till huvudenheten eller tillbehören (se *Tillbehör* på sidan 5)
- Temperaturlarm från huvudenheten
- Batterilarm
- Strömavbrottslarm
- GPS larm om GPS-mottagare är ansluten

#### Larmlista

För att enheten skall veta vilka telefoner som skall få larmmeddelanden måste en larmlista programmeras. Upp till 9 olika nummer kan anges.

#### Programmera larmlista med Androidtelefon

- 1. Öppna appen Ontech Control.
- 2. Om du får upp en sida med en fråga om "Update my system info" så välj **Do not update**.
- 3. Tryck på telefons generella knapp för inställningar (hittar du ej denna, se *Felsökningsguide* på sidan 29). Fyra val dyker upp i nederkanten på skärmen. Välj *Functions*.
- 4. Sidan GSM Function visas.
- 5. Tryck på fliken *Alarm numbers*
- 6. Tryck på Alarm number på översta raden och ange det första numret på larmlistan.Tryck sedan på **OK**.
- 7. Om du vill programmera fler nummer, upprepa på de kommande raderna.
- När telefonnummer är inlagda, gå längst ner på sidan och tryck på Apply. Då skickas inställningarna till enheten som läser in dem och startar om med de nya inställningarna. Detta tar ca en minut. Ett SMS skickas till telefonen som bekräftar att inställningarna utförts (Settings successfully updated)
- 9. När alla inställningar är gjorda återvänder du till huvudsidan med telefonens generella **Back**-knapp.

#### Programmera larmlista med Iphone eller annan Smartphone

- 1. Öppna telefonens webbläsare. Gå till sidan http://www.ontechgsm.com/set.html.
- 2. En webbsida med rubriken *Setting your Ontech Unit* öppnas. För bättre läsbarhet, orientera telefonen så att sidan läses i liggande format.
- 3. Det finns tre underliggande sidor för inställningar: *General, Alarmlist* och *Advanced*. Knappar för dessa finns längs ner på sidan.
- 4. För programmering av larmlistan tryck på knappen *Alarmlist*.
- 5. Fyll i ditt *Password* (se *Bestäm lösenord* på sidan 8) i fältet överst på sidan.
- 6. Skriv sedan i de kommande fälten de telefonnummer du vill skall larmas.
- 7. När du är klar, tryck på **Create Code**
- 8. I rutan nedtill skapas nu en lång textsträng. Kopiera denna.
- 9. Öppna Appleprogrammet Meddelanden.
- 10. Skapa ett nytt SMS.
- 11. Fyll i telefonnumret till enheten i rutan för mottagare.

- 12. Klistra in hela textsträngen i meddelanderutan.
- 13. Tryck på *Skicka*
- 14. Inställningarna skickas till enheten som läser in dem och startar om med de nya inställningarna. Detta tar ca en minut. Ett SMS skickas till telefonen som bekräftar att inställningarna utförts (*Settings successfully updated*)

**Viktigt!** Om du ändra larmlistan med ett eller flera nummer måste du programmera hela larmlistan igen då enheten bara minns den senast skickade larmlistan.

#### Aktivera och stänga av larmfunktionen

När enheten startas genom att den ansluts till ett vägguttag är larmet inte aktiverat. Detta måste göras genom att skicka ett kommando till enheten, se *Styrning av enheten* på sidan 16. På samma sätt stängs larmfunktionen av.

Dock är strömbortfallslarmet aktiverat från start om det ej stängs av med kommandot Powerfail, se *Funktioner* på sidan 12.

#### Kvittera larm

När enheten har larmat via ett trådbundet larm eller en Ontech Relay 9010 eller Ontech Alarmbox 9012 måste larmet kvitteras innan enheten kan larma igen. Ingen larmgivare får vara aktiv då larmet kvitteras. Se hur du gör under *Styrning av enheten* på sidan 16. Man kan också kvittera larmet genom att trycka på knappen på enheten.

Temperaturlarm behöver inte kvitteras. Detta sker automatiskt då temperaturen återställts till att ligga en grad på "rätt" sida om inställd larmtemperatur.

Strömavbrottslarm och batterilarm går inte att kvittera.

#### Trådbundna larm

Olika typer av trådbundna larmgivare kan anslutas till Ontech GSM 9025. Två stycken larmingångar finns. De är förinställda för att larma vid slutande funktion, Normally Open (NO). Om de larmgivare du ansluter har en brytande funktion, Normally Closed, måste detta ställas in, se *Inställning av funktioner* på sidan 14.

#### Inkoppling av trådbundna larm

Larmgivarna inkopplas på Plint A (se bild på sidan 8

På bilderna nedan visas hur larmgivarna skall kopplas in. Pluskabeln ansluts till larmgivarens ena utgång och antingen larmingång A eller B ansluts till den andra.

Viktigt! Utgången 3,8 V är endast till för att användas till larmslingan och ej att driva någon extern larmsensor.





Figur 2 Två larmgivare med slutande funktion

Figur 3 Två larmgivare med brytande funktion

**Viktigt!** Om enheten ställs in att larma vid brytande funktion (Normally Closed) och endast en larmingång används måste den andra larmingången bryggas till plusingången. I annat fall kommer enheten att tolka detta som en larmgivare har brutit slingan och kommer således att larma.

#### Fördröjning av trådbundna larm

Du kan välja att fördröja att ett larm skickas när en larmgivare aktiverats. Detta kan vara praktiskt om man t ex larmat en dörr men måste ta sig genom dörren för att kunna stänga av enheten, se *Inställning av funktioner* på sidan 14.

#### Larm från trådbundna larm

När enheten larmar för att de trådbundna larmgivarna aktiverats skickas alltid ett SMS till de telefoner som står på larmlistan. Androidtelefoner med appen installerad kommer dessutom få en grafisk presentation av larmet, se nedan.

#### Larm-SMS

Ett larm-SMS innehåller bland annat dessa rader. De indikerar att båda larmingångarna A och B i enhet med ID 1 (huvudenheten) har aktiverats och att larmgivare som är kopplad till B-ingången på enhet med ID 1 fortfarande är aktiv.

Text i SMS – exempel	Förklaring	
Alarm:	Denna rad förekommer endast om ett larm blivit aktiverat	
1ab	Anger vilken enhet (i detta fall ID1) och vilka larmingångar som aktiverats (a och b)	
Inputs:	Denna rad förekommer endast om ett larm aktiverats	
1a	Anger vilken enhet och larmingång som fortfarande har aktiva larmgivare.	

Observera att det i SMS:et som skickas finns mer information än den nedan redovisade.

#### Larm till en Androidtelefon

Om appen Ontech Control är installerad på en Androidtelefon kommer en röst att ljuda "Ontech Alarm" från telefonen.

På huvudskärmen kommer symbolen för alarm att ha en röd bakgrund.

Symbolerna för larmingångarna kommer att ha en röd bakgrund för att visa vilken/vilka larmingångar som aktiverats. Är symbolen i form av en ring grönfärgad anges att larmsensorn kopplad till den ingången fortfarande är aktiv.

#### Temperaturlarm

Ontech GSM 9025 kan ställas in för att larm om temperaturen understiger och/eller överstiger av dig inställda gradtal.

Inställning av larmtemperatur görs genom att programmera respektive funktion, se *Inställning av funktioner* på sidan 14. Larmtemperaturer mellan -30 och +40 grader kan ställas in.

Du kan också välja vilken temperatursensor du vill skall styra larmet, den interna eller den externa temperatursensorn, *Inställning av funktioner* på sidan 14.

#### Temperaturlarm från enheten

När temperaturen uppmätt av aktiv temperatursensor passerar den larmtemperatur du ställt in kommer ett SMS att skickas till alla telefonnummer på larmlistan. Androidtelefoner med appen installerad kommer dessutom få en grafisk presentation av larmet, se nedan.

#### Temperaturlarm-SMS

Ett larm-SMS innehåller bland annat dessa rader. Det visar att den interna temperatursensorn uppmätt en temperatur som passerat inställt värde.

Text i SMS – exempel	Förklaring
Alarm:	Denna rad förekommer endast om ett larm blivit aktiverat
IntTemp	Anger att temperaturlarmet lösts ut av den interna temperatursensorn.
	Om det istället står ExtTemp är det den externa temperatursensorn som
	löst ut larmet.
5;	Temperaturen i huvudenheten, första värdet anger interna
	temperatursensorn, andra värdet anger eventuell tillkopplad extern
	temperatursensor.

Observera att det i SMS:et som skickas finns mer information än den nedan redovisade.

#### Temperaturlarm till en Androidtelefon

Om appen Ontech Control är installerad på en Androidtelefon kommer en röst att ljuda "Ontech Alarm" från telefonen.

På huvudskärmen kommer symbolen för alarm att ha en röd bakgrund.

Bakgrunden vid temperaturangivelsen för huvudenheten kommer att ha röd bakgrund för att visa den temperatur som uppmätts när enheten skickat larm-SMSet.

#### Batterilarm

Om enheten är ansluten till en extern spänningskälla som t ex en 12 V ackumulator kommer enheten automatiskt att skicka ett SMS med texten "Charge battery" när spänningen sjunker under 11,5 V och "Battery Empty" när spänningen sjunker under 11,0 V till alla telefonnummer på larmlistan.

På Androidtelefoner med appen installerad visas meddelandet grafiskt.

Du kan stänga av dessa larm med funktionen *Battery Message*, se vidare Inställning *av funktioner* på sidan 14.

#### Strömavbrottslarm

I enheten finns ett internt backupbatteri (se *Backupbatteri* på sidan 28), som tar över driften av enheten i händelse av avbrott i nätspänningen. Efter en minut kommer ett SMS att skickas till alla telefonnummer på larmlistan med meddelandet "*No main Power*". Du kan ställa in hur många minuter du vill skall gå innan SMS:et skickas. Detta gör du med Powerfail-funktionen, se vidare *Inställning av funktioner* på sidan 14.

När nätspänningen återkommer skickas ett nytt SMS med texten "Main Power restored".

Backupbatteriet kan driva enheten mellan 10-20 timmar. När batteriet är på väg att ta slut skickas ett SMS till alla telefonnummer på larmlistan med texten "Internal battery emty. Unit shuts down". Därefter stänger enheten av sig automatiskt.

På Androidtelefoner med appen installerad visas meddelandet grafiskt.

Strömbortfallslarmet är aktiverat från start av enheten och fungerar således också när larmfunktionen inte är aktiverad.

Vid strömbortfall och drift av backup-batteriet fungerar de trådbundna larmingångarna och tillbehörens larm.

Reläet slås av vid drift av enbart backup-batteriet. När nätspänningen återkommer återgår utgången till det läge den hade innan strömavbrottet.

#### GPS larm

Ett GPS larm är en funktion som gör att enheten larmar om den har rört sig bortanför ett fördefinierat avstånd från utgångspositionen. Detta område är en cirkel med en radie på minst 50 meter. Radien kan ställas in i multiplar om 50 meter, t ex 50 m, 100 m, 150 m osv.

På <u>www.ontechgsm.com</u> finns information vilken GSM-mottagare som går att koppla in. I de flesta fall måste en adapter användas. Adaptern kopplas in på kontakt C (se bild på sidan 8)

Med funktion *GPSFENCE* (se Inställning av funktioner på sidan 14) ställer du in storleken på det område utanför vilket enheten skall larma. Du kan ställa in ett cirkulärt område med radien som är multiplar av 50 meter, t ex 50 meter, 100 meter, 150 meter osv.

Enheten sätter utgångsposition till den position den befinner sig på en minut efter att den startats.

## Andra funktioner

#### Termostatfunktionen

Termostatfunktion styr reläet med hjälp av värden från temperatursensorn. Om du kopplar ett element eller värmepump eller liknande till reläet och slår på termostatfunktionen (se *Styrning av enheten* på sidan 16) kommer reläet automatiskt att slå till när temperaturen som mäts upp understiger den inställda temperaturen med en grad och reläet kommer slå av när temperaturen överstiger den inställda med en grad.

Värden från 0 till 39 grader kan ställas in.

Termostaten stängs av genom att skicka kommando till enheten (se *Styrning av enheten* på sidan 16) eller genom att trycka på knappen.

#### Garageportsöppnare

Viktigt! Fungerar bara med telefoner med appen för Android installerad!

Med denna funktion kan du programmera in upp till 3 olika telefonnummer som enheten känner igen. När något av dessa telefonnummer ringer upp enheten kommer reläet att slå till i en sekund utan att svara. Denna funktion kan användas för att exempelvis styra en garageport som när behöriga personer ringer upp får en signal för att öppna porten.

#### Öppna Garage Opener

Tryck på telefonens generella knapp för Inställningar (hittar du ej denna, se *Felsökningsguide* på sidan 29). Fyra val dyker upp i nederkant. Tryck på *Garage Opener*. Ignorera eventuell dialogruta. Nedanstående skärmbild visas.



#### Lägg till en användare

1. Klicka på raden för den position du vill använda. Du kan programmera upp till tre olika telefonnummer på positionerna 1-3.

- 2. En ny skärmbild visas.
- 3. Skriv in namn och telefonnummer
- 4. Tryck på Send number to GSM unit.
- 5. Ett SMS skickas nu till enheten med inställningarna.
- 6. När du är klar trycker du på telefonens Back-knapp.
- 7. Nästa gång du öppnar Garage Opener har siffran runt ringen ändrats från gul färg till grön och namn och nummer för användaren står på raden. Detta innebär att uppgifterna är bekräftade.
- 8. Upprepa om du vill lägga till fler användare.

#### Radera en användare

- 1. Klicka på raden för den användare du vill radera.
- 2. En ny sida öppnar sig.
- 3. Tryck på *Erase position from unit*
- 4. När du är klar trycker du på telefonens *Back*-knapp.
- 5. Nästa gång du öppnar Garage Opener-sidan har namn och nummer på användaren raderats från raden.
- 6. Upprepa om du vill radera fler användare.

#### Hämta uppgifter från enheten

Om du är osäker på vilka uppgifter som ligger i enheten kan du ladda ner informationen från en position.

- 1. Klicka på den rad du vill hämta information om.
- 2. En ny sida öppnar sig.
- 3. Tryck på *Get position from unit*
- 4. Upprepa om du vill hämta information om andra användare.
- 5. När du är klar trycker du på telefonens **Back-**knapp

#### Kontrollera saldo på kontantkortet

Om du använder kontantkort är det viktigt att SIM-kortet är laddat med pengar. När saldot är noll kommer Ontech GSM 9025 inte att kunna sända några meddelanden eller larm.

Skicka följande SMS till enheten:

#### 1234#8\*9\*XXX#

1234= ditt lösenord XXX är kod för respektive teleoperatör enligt:

> Telia 120 Comviq/Tele2 111 Telenor 121 Halebop 101

I retur kommer ett SMS från enheten som anger hur stort saldot är på kortet.

#### Överhettningsskydd

Av säkerhetsskäl kommer reläet att slå av om den uppmätta temperaturen inne i enheten överstiger 70 grader C. Ett SMS med meddelandet "Overheated" kommer också att skickas. I dessa fall rekommenderas starkt att inkopplingen av reläet kontrolleras.

#### Sensor

Ontech GSM 9025 är förberedd för att mäta och larma för ström i intervallet 4-20mA eller spänning i intervallet 0-10 V.

Till detta kräv en specialgjord adapter som ansluts till Plint A.

Kontakta Onvako AB på info@ontechgsm.com för mer information om detta.

#### GPS funktion

Ontech GSM 9025 är förberedd för att ansluta en GPS-mottagare. Mottagare med en DIN-kontakten av typen PS/2 ansluts till **Ontech GPS adapter** som i sin tur ansluts till kontakt C (se bild på sidan 8).

I apparna för Android och Iphone finns knappen *GPS position* på huvudsidan. Genom att trycka på *Get GPS poisition* kommer du att få information om position, fart och riktning från enheten. I appen för Android kommer detta att presenteras på en kartbild.

Informationen kan också erhållas genom att skicka ett SMS till enheten med följande innehåll: 1234#8\*1#. Enheten svarar med information om position, fart och riktning.

GPS-funktionen kan användas för att ställa in ett GPS-larm. Se vidare GPS larm på sidan 22.

## Övrigt

#### Lamporna

På Ontech GSM 9025 finns två stycken lampor, en grön och en röd.

#### Grön lampa

Fast sken – indikerar att enheten har kontakt med GSM-nätet. Blinkande – enheten söker kontakt med GSM-nätet.

#### Röd lampa

Släckt – reläet av. Fast sken – reläet på. Blinkande – ett larm har aktiverats och ännu ej kvitterats.

#### Båda lamporna

Blinkande – fel på SIM-kortet. Se Felsökningsguide på sidan 29.

#### Knappen

Knappen används för att slå på och av reläet. Är termostatfunktionen aktiverad stängs denna av vid tryck på knappen. Genom att hålla in knappen i ca 5 sekunder börjar båda lamporna blinka. Släpp knappen. Enheten kopplar nu ner och stänger av sig.

#### Status - SMS

Förfrågan av status görs med ett SMS med följande text: **1234#8#** (1234=ditt lösenord) eller med knappen **UPDATE** i apparna för Android och Iphone

Enheten returnerar ett SMS.

I appen för Androidtelefoner läses SMS:et in i appen och presenteras grafiskt.

SMS:et innehåller delar av nedanstående text, beroende på status i enheten.

Text i SMS – exempel	Förklaring
*Ontech 9025 – Ver 33	* framför modellnamn visar att larmfunktionen är aktiverad.
	Ver 32 anger vilken mjukvaruversion som finns installerad
Alarm:	Denna rad förekommer endast om ett larm blivit aktiverat
1ab	Anger vilken enhet (i detta fall ID1) och vilka larmingångar som aktiverats
	(a och b)
IntTemp	Anger att temperaturlarmet lösts ut av den interna temperatursensorn.
	Om det istället står ExtTemp är det den externa temperatursensorn som
	löst ut larmet.
Inputs:	Denna rad förekommer endast om ett larm aktiverats
1a	Anger vilken enhet och larmingång som fortfarande har aktiva
	larmgivare.
Units:	
1*; 2; 3/21	Anger vilka enheter som finns i systemet. ID1 finns alltid eftersom detta
	är huvudenheten. ID 2 i detta fall anger ett extra relä Ontech GSM 9010
	och 3/21 anger att det är en Alarmbox med ID 3 och temperaturen 21
	grader.
	En * bakom siffran visar att utgången på respektive enhet är aktiv, dvs
	reläet är på.
Temp:	

20; 20,5	Temperaturen i huvudenheten, första värdet anger interna temperatursensorn, andra värdet anger eventuell tillkopplad extern temperatursensor
Tstat:	
OFF	Termostat, OFF= avstängd. Annars visas det gradtal mellan 0-39 grader som termostatfunktionen är inställd på.

**Viktigt!** Under *Units:* visas de Ontech Relay 9010 och Ontech Alarmbox 9012 som är anslutna via korthållsradion till huvudenheten. Om dessa kopplas ur eller mister kontakten kommer de att ligga kvar i SMS:et i upp till en timma.

#### Master functions

Förfrågan om programmerade inställningar görs med ett SMS med följande text: **1234#8\*2#** (1234=ditt lösenord) eller med knappen *Master functions* på huvudskärmen i apparna för Android och Iphone.

Enheten returnerar ett SMS.

I appen för Androidtelefoner läses SMS:et in i appen och presenteras under Master functions.

SMS:et innehåller delar av nedanstående text.

Text i SMS – exempel	Förklaring
*Ontech 9025 – Ver 33	* framför modellnamn visar att larmfunktionen är aktiverad.
	Ver 32 anger vilken mjukvaruversion som finns installerad
Temp sens: INT	Anger vilken temperatursensor som är den som styr temperaturlarm
	och termostat. INT=interna, EXT= externa
Temp below: 5	Exemplet visar att enheten larmar om temperaturen understiger 5
	grader C.
Temp above: OFF	Exemplet visar att larm för temperatur som överstiger ett värde är
	avstängd.
Alarm delay: 0	Exemplet visar att det inte sker någon fördröjning av larm om någon
	larmsensor aktiverats
Auto relay: No change	Med denna funktion aktiverad kommer reläet att aktiverats om ett larm
	aktiverats. Förinställt värde är att funktionen är av. Om funktionen
	aktiveras står det i SMSet : <i>Relay ON</i>
Alarm input: NO	Anger inställning för larmingångar. Se vidare Trådbundna larm på sidan
	19.
Power fail: 1	Anger fördröjning på strömavbrottslarm i minuter. Se vidare
	Strömavbrottslarm på sidan 21.
Radio channel: 0	Anger inställd kanal för korthållsradion.
Ver: 32	Anger installerad programvaruversion

#### Fabriksåterställning

Vid fabriksåterställning försvinner samtliga inställningar i enhetens minne och måste göras på nytt. Det gäller även lösenordet.

Fabriksåterställning görs på följande sätt:

- 1. Ta enheten ur vägguttaget om den är ansluten
- 2. Håll ner knappen till båda lamporna slocknar.
- 3. Vänta ca 60 sekunder.
- 4. Tryck ner knappen och håll den nedtryckt.

- 5. Anslut enheten till vägguttaget med knappen nedtryckt.
- 6. Den röda lampan blinkar åtta gånger. Därefter börjar den gröna blinka. Släpp knappen.
- 7. Enheten är nu fabriksåterställd och kopplar upp mot GSM-nätet.
- 8. Börja med att ge enheten ett lösenord (se Bestäm lösenord på sidan 8).

#### Backupbatteri

I enheten finns ett internt backupbatteri som tar över driften av enheten i händelse av avbrott i nätspänningen. Efter en minut kommer ett SMS att skickas till alla telefonnummer på larmlistan med meddelandet "*No main Power*". Du kan ställa in hur många minuter du vill skall gå innan SMS:et skickas. Detta gör du med Powerfailfunktionen, se vidare *Inställning av funktioner* på sidan 14. När nätspänningen återkommer skickas ett nytt SMS med texten "*Main Power restored*".

Backupbatteriet kan driva enheten mellan 10-20 timmar. När batteriet är på väg att ta slut skickas ett SMS till alla telefonnummer på larmlistan med texten "*Internal battery emty. Unit shuts down*". Därefter stänger enheten av sig automatiskt.

På Androidtelefoner med appen installerad visas meddelandet grafiskt.

När enheten drivs av det interna batteriet är reläet ej aktiverad. När nätspänningen återkommer återgår reläet till det läge det hade innan strömavbrottet.

Larmfunktionen för trådbundna larm är fortsatt aktiverad under strömavbrott.

#### Strömsättning med växelspänning

Enheten kan drivas även med 24 V växelspänning.

Inkopplingen sker på Plint A till stiften märkta "+12-24VDC" och "GND". **OBS.** Högre växelspänning än 27 VAC får ej anslutas. Då kan enheten skadas.

Felsymton	Orsak	Åtgärd
Båda lamporna	Enheten kan ej läsa SIM-kortet.	Saknar SIM-kort
blinkar när		Pinkod ej borttagen på SIM-kortet.
enheten ansluts till		Hälsningsmeddelande på SIM-kort ej
nätet.		borttaget.
Enheten svarar ej	Kontantkorets saldo noll	Fyll på kontantkort
statusförfrågan		
Larmet utlöses när	Ena larmingången vid NC-	Brygga den larmingång som ej används till
jag kopplat in det	inställning är ej bryggad.	Plus när NC-inställning används.
trots att		
larmgivaren ej är		
aktiv		
Enheten kopplar ej	Fel radiokanal	Kontrollera att alla tillbehören och
upp mot extra	Radion avstängd	huvudenheten har samma radiokanal
enheter som		Kontrollera att radion ej är avstängd.
Ontech Relay 9010		
och Alarmbox		
9012		
Enheten reagerar	Ingen lösenord	Kontrollera att lösenord och
ej på kommando	Fel lösenord	telefonnummer i app är korrekt.
	Fel telefonnummer	
Hittar ej den		Se:
generella knappen		http://www.androidcentral.com/samsung-
för inställningar på		galaxy-s5-menu-button-hidden
Android-appen.		

## Tips

- Enheten svarar ej på SMS och du är osäker på om saldot på SIM-kortet är noll eller att enheten inte fungerar. Ring den med ett röstsamtal, svarar den med ett pip så är den ansluten till GSM-nätet. Då är förmodligen kontantkortets saldo förbrukat.
- Om du använder kontantkort rekommenderar vi starkt att du registrerar detta hos nätoperatören. Du kan då via Internet kontrollera saldo och fylla på mer pengar vid behov.
- Skicka oss gärna ditt tips till info@ontechgsm.com

## Tekniska data

GSM	Dualbands GSM 900/1800 MHz
GSM-abonnemang	Valfritt av typen Mini-SIM, även kontantkort. Fungerar ej med operatören Tre
Relä	Potentialfritt, 230V/10A
Korthållsradio	Frekvens 2,4 GHz, Uteffekt 1 mW
Larmingångar	Två larmingångar kan ställas med slutande eller brytande funktion (Normally Open eller Normally Closed).
Strömförsörjning	9-30 VDC eller 24 VAC. Adapter på 13,8 VDC medföljer
Backupbatteri	Inbyggt 4,2 V Litium Polymer 1100 mA
Effektförbrukning	Nominellt <0,5 W, Maximalt 4 W
Temperaturområde	-40°C till +55°C
Tempsensor tolerans vid 25 grader C	Intern tempsensor +/- 2°C (relä ej aktivt), Extern tempsensor +/- 1°C
Analog ingång	För extern tempsensor eller adapter för att mäta ström (4-20 mA)
Certifiering	Uppfyller EMC, LVD och RTTE direktiven

## Support

Om du upplever problem med enheten, kontakta supporten med mejl på adressen <u>support@ontechgsm.com</u> eller med brev till Onvako AB, Datavägen 14 A, 436 32 Askim.

### QR-koder



Ontech Control för Android





Ontech Control för Iphone

Inställningssidan för Smartphones