BRUKSANVISNING

Nobø Energy Control-systemet kontrollerar automatiskt elektriska element, lampor och andra elektriska apparater enligt individuellt inställda veckoprogram. Systemet hjälper dig att få lägre elräkningar och att göra ditt hem mer miljövänligt, utan att behöva minska på komforten.



INNAN DU SÄTTER IGÅNG

I det här kapitlet får du grundläggande kunskap om de termer och koncept som används i Nobø Energy Control-systemet.

HUR FUNGERAR NOBØ ECOHUB?

Nobø ECO**HUB** är centralenheten i Nobø Energy Control-systemet. ECO**HUB** kontrollerar element, lampor och andra elektriska apparater enligt sina egna inställda veckoprogram. ECO**HUB** ansluts till ditt trådlösa nätverk och kommunicerar med Nobø Energy Control-app på din smarttelefon eller surfplatta. Från appen kan du kontrollera ditt hem enligt dina behov och önskemål.

Du kan kontrollera din bostad från vilken plats som helst i världen, så länge appen är ansluten till Internet.



VAD ÄR EN MOTTAGARE?

NOBØ ECO**HUB** skickar radiosignaler till MOTTAGARE som kan placeras i element, eluttag eller säkringsdosor på olika ställen i ditt hem. Varje mottagare har en unik ID-kod som gör det möjligt för ECO**HUB** att skicka signaler till rätt enhet.



NOBØ ECO**HUB** är kompatibel med alla NOBØ Orion700-mottagare och NOBØ NCUmottagare, men inte med NOBØ Orion512-mottagare.

LISTA ÖVER MOTTAGARE



NCU-1R är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



NCU-2R är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs änten in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app, eller på mottagaren (elementet).



NCU-ER är en mottagare för Nobøs element NF och NT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



DCU-1R är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



DCU-2R är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs änten in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app, eller på mottagaren (elementet).



DCU-ER är en mottagare för Dimplex element DF och DT, och kan kontrolleras av ECOHUB. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



R80 RDC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av ECO**HUB**. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningarna KOMFORT och EKO.



R80 RXC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av ECO**HUB**. Denna mottagare saknar lokala kontroller. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



R80 RSC 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5, och kan kontrolleras av ECO**HUB**. Mottagaren (elementet) har temperaturinställningen KOMFORT. Temperaturen EKO ställs in i gränssnittet i Nobø Energy Control-app.



R80 TXF 700 är en mottagare för Nobøs element C2/C4, B4, T4, P4/P6 och R3/R5. R80 TXF 700 kan kontrolleras av ECO**HUB** via en rumstermostat (TCU 700 eller TXB 700). Då ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in på rumstermostaten.

R80 TXF 700 kan också kontrolleras direkt av ECO**HUB**, om det finns en ECO**SWITCH**temperatursensor i samma zon. Då ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in i appens gränssnitt.



2NC9 700 är en mottagare för Dimplex- och ewt-elementen 2NC8, 2NW5 och 2NW6. Temperaturinställningen KOMFORT finns på elementet, medan temperaturen ECO ställs in i Nobø Energy Control-appens gränssnitt.



TRB 36 700 är en kombinerad golv- och rumstermostat, och effektregulator för väggboxmontering. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (termostaten).

TXB 700 fungerar som en central rumstermostat i ett rum med en eller flera Nobø C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 and Safir glaselement. Denna termostat kontrollerar upp till tio element i rummet via radiosignaler. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (termostaten).



TR36 är en kombinerad golv- och rumstermostat för väggmontering.

Temperaturinställningen KOMFORT ställs in på mottagaren (termostaten). Temperaturen EKO ställs in i appgränssnittet.



RSX 700 är en skenmonterad relämottagare för direkt kontroll av elektriska belastningar. Signaler från ECO**HUB** sätter på och stänger av belastningarna.

NOBO	

RS 700 är en infälld 10A-mottagare som sätter på och stänger av belastningarna enligt signaler från ECO**HUB**.



RCE 700 är en 10A-mottagare för vägguttag som sätter på och stänger av belastningarna enligt signaler från ECO**HUB**. Möjliga användningsområden är lampor och andra apparater som har en strömsladd, inklusive element. Temperaturinställningen KOMFORT ställs in på elementet.



TCU700 är en batteridriven, trådlös rumstermostat som kontrollerar NOBØ Safir glaselement och NOBØ-element med R80 TXF-radiomottagare. TCU700 kommunicerar med elementen genom radiosignaler, och kan anslutas till ECO**HUB**. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på mottagaren (rumstermostaten).



Safir är ett glaselement med en integrerad radiomottagare. ECO**HUB** kan kontrollera Safir via en rumstermostat (TCU700 eller TXB700). Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på rumstermostaten. Alternativt kan ECO**HUB** kontrollera Safir direkt om det finns en ECO**SWITCH**temperatursensor i samma zon. I sådant fall ställs temperaturerna KOMFORT och EKO in i appens gränssnitt.



Touch är ett konvektionselement med integrerad mottagare för ECO**HUB**. Temperaturerna KOMFORT och EKO ställs in på elementet.

VAD ÄR EN SÄNDARE?

En SÄNDARE förmedlar meddelanden till ECO**HUB** när vissa händelser inträffar, och fungerar som en brytarpanel. En sändare kan också vara en sensor (temperatur-, magnetbrytare osv.) som automatiskt förmedlar händelser och status till ECOHUB.



LISTA ÖVER SÄNDARE



ECO**SWITCH** låter dig manuellt ställa in ditt hem på statusen NORMAL, eller tillfälligt förbigå denna inställning och i stället använda KOMFORT, EKO eller BORTA. SW4 har samma funktionalitet som hemskärmen (cirkelmeny) i NOBØ Energy Control-appen.

VAD ÄR EN ZON?

Mottagare som förväntas följa samma veckoprogram och temperaturinställningar, ska placeras tillsammans i en ZON i appen. Ett exempel skulle kunna vara alla elementen i ditt vardagsrum. En ZON är helt enkelt en grupp mottagare som arbetar på samma sätt. Element/termostat ska inte placeras i samma zon som lampor eller andra elektriska apparater. Ett rum kan bestå av åtskilliga zoner, och en zon kan inkludera mottagare i olika rum.

Alla mottagare i en zon bör ha samma funktionalitet. Om en zon innehåller både ett element som är anslutet till en enkel PÅ/AV-mottagare (exempelvis RCE 700) och ett element med en avancerad mottagare (exempelvis R80 RDC700), kommer den enklare mottagaren att begränsa funktionaliteten i zonen. De båda elementen ska tilldelas var sin separata zon för att man ska kunna utnyttja funktionaliteten hos den avancerade mottagaren.

Apparater med speciella användningsmönster (t.ex. motorvärmare) ska ingå i var sin separat zon. Namnge varje zon för enkel identifiering.



Denna lägenhet har delats in i fyra ZONER, som alla har namngetts för enkel identifiering. Varje mottagare kan bara ingå i en av zonerna, eftersom den bara kan följa ett veckoprogram åt gången.



VAD ÄR ETT VECKOPROGRAM?

Varje ZON måste få ett VECKOPROGRAM som berättar för mottagarna i zonen hur de ska fungera under en vecka. För varje veckodag kan du specificera perioder som KOMFORT, EKO, BORTA eller AV, och mottagarna kommer att reagera i enlighet med detta:



Din föredragna COMFORT-temperatur ställs in antingen på elementet eller i NOBØ Energy Control-appen, beroende på vilken typ av mottagare du har.

PÅ/AV-mottagare kommer att vara PÅ när zonen har statusen KOMFORT .



Din föredragna EKO-temperatur ställs antingen in på elementet eller i NOBØ Energy Control-appen, beroende på vilken typ av mottagare du har.

PÅ/AV-mottagare kommer att vara AV när zonen har statusen EKO.



BORTA-temperaturen är fast inställd på 7°C och kan inte ändras. PÅ/AV-mottagare kommer att vara AV när zonen har statusen BORTA.



Alla mottagare är helt avstängda.

SYSTEMINSTÄLLNING

2015-06-29

Detta kapitel beskriver hur man installerar NOBØ ECO**HUB**, och hur man lägger till mottagare och andra systemenheter.

INSTÄLLNING AV ECOHUB

Viktig information:

Nobø ECO**HUB** kommunicerar med trådlösa radiosignaler. ECO**HUB** måste väggmonteras för optimal räckvidd. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. Om signalerna inte når mottagaren, kan det räcka med att flytta ECOHUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet. Installera systemet och kontrollera att alla mottagarna fungerar korrekt innan du slutmonterar ECO**HUB** på väggen.

Systeminställning:



Anslut strömsladden till ECOHUB och anslut den till ett vägguttag.



ECO**HUB** måste vara sladdansluten (Ethernet-sladd) till ett lokalt nätverk med en trådlös router. Sladden kan anslutas direkt till routern eller till ett vägguttag någon annanstans i byggnaden.

Se till att din smarttelefon eller surfplatta är ansluten till samma trådlösa nätverk och starta NOBØ Energy Control-appen. Vid anslutning till ström och ett lokalt nätverk, sänder ECO**HUB** sin ID-kod på det trådlösa nätverket.

För att installera ECO**HUB**, följ installationsguiden i appen. Appen söker efter en ECOHUB och visar resultaten på skärmen. Tryck på ID-koden som motsvarar din ECO**HUB**.



Om fler än en ECO**HUB** är ansluten till samma trådlösa nätverk, måste rätt enhet väljas i installationsguiden. Kontrollera ID-koden baktill på ECO**HUB** och välj motsvarande ID i appen.



(Obs! Endast en ECOHUB kan installeras åt gången.)

Av säkerhetsskäl kommer du att uppmanas att ange de tre sista siffrorna i ID-koden till din ECO**HUB**. Du hittar ID-koden baktill på din ECO**HUB**.

Montera inte din ECO**HUB** på väggen förrän installationen är klar. Eventuellt måste du kontrollera ID-koden igen.

ECOHUB måste väggmonteras för optimal räckvidd!

KONTROLL VIA INTERNET

När appen har anslutit till en ECO**HUB** via ett lokalt nätverk, kan appen fjärrstyra ECO**HUB** via Internet.



Systemsäkerheten bygger på att ditt lokala nätverk är skyddat från obehörig åtkomst. Kontrollera att ditt lokala trådlösa nätverk är lösenordsskyddat mot obehöriga. Var försiktig med att låta andra få åtkomst till ditt nätverk. Alla som har anslutit sin app till din ECO**HUB**, kan längre fram fjärrstyra den via Internet. När appen och ECO**HUB** ansluts via ett lokalt nätverk, utbyter de automatiskt krypteringsnycklar. Detta är avsett att säkerställa en säker, krypterad kommunikation via Internet med en robust AES-kryptering. Krypteringsnycklarna genereras av appen samt sparas i appen och i ECO**HUB** för att undvika eventuell online-bevakning.



Om du inte vill ha åtkomst till ditt system via Internet, kan du inaktivera posten Tillåt via Internet-alternativ under "Inställningar". Detta alternativ kan bara ändras när du är ansluten via det lokala nätverket. Om Internet-kontrollalternativet först inaktiveras och därefter aktiveras igen, återställs alla tidigare användare (appar) från att få åtkomst till ECO**HUB** via Internet. För att återfå åtkomst måste appen och ECO**HUB** utbyta nya krypteringsnycklar. Detta görs enkelt genom att man startar appen samtidigt som man är ansluten till det lokala nätverket.

AVANCERAD ECOHUB-INSTALLATION

Om du inte lyckas hitta din ECO**HUB** i installationsguiden och om du inte heller hittar någon annan HUBB, tryck på "avancerat" för att installera ECO**HUB** manuellt.

För avancerad installation behöver du den IP-adress som tilldelats din ECO**HUB** i ditt nätverk. Du hittar IP-adressen genom att logga in på routern. Konsultera bruksanvisningen till din trådlösa router eller be din Internetleverantör om mer information.

Ange IP-adress till ECOHUB
xxx.xxx.xxx
Anger 12-siffrig ID-kod
xxxxxxxxxxx

På skärmen för avancerad installation ska du ange både IP-adressen OCH hela den 12siffriga ID-koden från baksidan av din ECO**HUB**. Tryck därefter på "bekräfta". Om detta inte fungerar, kontrollera följande: (gäller endast användare med speciell nätverkskonfiguration)

- Kontrollera att det inte finns någon brandvägg mellan ditt trådlösa och sladdanslutna nätverk (TCP-trafik måste vara tillåten vid port 27779.)
- Kontrollera att ditt trådlösa nätverk (anslutet till appen) är samma logiska lokala nätverk (LAN) som ditt sladdanslutna nätverk (anslutet till ECO**HUB**)
- Kontrollera att ditt nätverk tillåter UDP-sändningstrafik (på IP 255.255.255.255, port 10000).

LÄGGA TILL MOTTAGARE OCH SÄNDARE

När Nobø ECO**HUB** har registrerats, kan andra systemenheter (mottagare och sändare) läggas till. Välj "(+) Lägg till ny > systemenhet" på huvudmenyn.



För att installera mottagare, brytarpaneler, sensorer osv., måste deras ID-kod registreras av appen. Detta kan göras på två sätt:

- 1. Manuell registrering
- 2. Automatisk sökning.

MANUELL REGISTRERING

Välj "(+) Lägg till ny" på huvudmenyn, välj först "systemhet" och välj därefter "manuell registrering".

S	kriv in ID		skanna	QR
xxx	xxx	xxx	XXX	+

ID-koden är ett 12-siffrigt nummer som är tryckt på mottagaren. Ange detta nummer i textrutorna på skärmen. Tryck på "+" för att ange flera enheter vid ett och samma tillfälle. Du rekommenderas att bara registrera en zon åt gången.

skriv in ID	skanna QR
	sök nu

NOBØ ECO-produktserien har även ID-koden tryckt som en QR-kod. QR-koden kan skannas från appen.

Orion 512-produkter är inte kompatibla med ECOHUB.

Batteridrivna mottagare eller sändare (TCU700, ECOSWITCH) måste paras ihop med ECO**HUB** om ID-koden har lagts till manuellt. Under installationen kommer appen att meddela dig när en enhet behöver paras ihop. Enheten aktiveras för parning på samma sätt som för automatisk sökning. Se enhetens bruksanvisning för mer information.

AUTOMATISK SÖKNING

Alla Nobø ECO-produkter plus ett par Orion700-produkter (R80 RSC-700, R80 TXF-700, TCU700 rumstermostat, Safir glaselement) kan ansluta till appen och ECO**HUB** genom automatisk sökning. Välj "automatisk sökning" i appen. Därefter kommer du att uppmanas att sätta på din systemenhet, och enheten skickar sin ID-kod till ECO**HUB**. Du kan ansluta fler än en enhet åt gången. Du behöver bara sätta på en enhet, kontrollera att den visas i översikten i appen, och därefter sätta på en annan enhet. Vid behov kan du pausa sökningen.

Du rekommenderas att registrera en zon åt gången.

SÅ HÄR AKTIVERAR DU EN MOTTAGARE/SÄNDARE FÖR AUTOMATISK SÖKNING



NCU-1R, NCU-2R, NCU-ER: sätt in enheten i elementet. Vrid elementets strömbrytare från AV (0) till PÅ (1).



R80 RSC700, R80 TXF700: sätt in enheten i elementet. Vrid elementets strömbrytare

från AV (0) till PÅ (1).



TCU700: Tryck och håll in höger knapp tills menyn visas. Tryck ner och välj EC700. Tryck på höger knapp igen för att bekräfta valet. Därefter ansluter TCU700 till din ECO**HUB** eller Orion700-kontrollenhet.



Safir: Vrid elementets strömbrytare från AV (0) till PÅ (1).



ECO**SWITCH** SW4: Tryck mitt på brytaren en gång, så att alla fyra hörn trycks ner. Brytarlampan blinkar under sökningen efter ECO**HUB**.



R80 RDC 700, R80 RXC 700: Kräver manuell registrering.



2NC9 700: Kräver manuell registrering.

6			2
		\odot	
	0] (
	NOBO	0	
			Ľ

TRB700, TXB700: Kräver manuell registrering.



RCE 700, RS700 og RSX700: Kräver manuell registrering.



Touch: Kräver manuell registrering.

NAMNGE OCH TILLDELA ENHETER TILL EN ZON

När en eller flera ID-koder är registrerade, ska varje enhet namnges. Ange ett namn som är lätt att identifiera. T.ex. "Element matsal", "Handdukstork badrum" osv.

ID: 100088088008 är ansluten	
Ange enhetsnamn	
Lägg till i zon:	
Kök	4

Varje enhet måste tilldelas till en zon. En enhet kommer att läggas till den senast valda zonen, såvida du inte väljer en annan zon på rullgardinsmenyn. En ny zon kan också läggas till via rullgardinsmenyn. Ge zonen ett namn som är lätt att komma ihåg. Exempelvis "Element vardagsrum".

TA BORT SYSTEMENHETER

Alla systemenheter (mottagare och sändare), zoner och veckoprogram som du själv har lagt till, kan vid behov tas bort från ECO**HUB**. Standardveckoprogrammet kan inte tas bort.

Ta bort mottagare/sändare

Du tar bort mottagare och sändare genom att trycka på 👕 på menyn och välja 📑 Systemenhet. Välj en eller flera enheter som ska tas bort.

Ta bort zoner

Tryck på 👕 på menyn och välj 📷 Zon. Välj en eller flera zoner som ska tas bort. Obs! Alla mottagare/sändare i zonen tas också bort.

Ta bort veckoprogram

Tryck på 👕 på menyn och välj 📼 Veckoprogram. Välj ett eller flera program som ska tas bort. Zoner som använder ett borttaget program kommer att återgå till standardprogrammet (fabriksinställningar). Standardprogrammet kan inte tas bort.

TA BORT ECOHUB

Om ECO**HUB** tas bort från en app innebär detta att energikontrollsystemet inte längre kan kontrolleras av denna specifika smarttelefon eller surfplatta. Andra smarttelefoner eller surfplattor som är anslutna till samma ECO**HUB** påverkas inte utan kan användas som vanligt.

Du tar bort ECO**HUB** genom att först välja 👕 på menyn, och därefter välja 📑 ECO**HUB**.

MENYER OCH FUNKTIONER

Detta kapitel beskriver skärmarna i appen samt var du hittar de olika funktionerna.

STATUS OCH ZONER



Skärmen HEM i Nobø Energy Control-appen är indelad i två vyer: STATUS och ZONER. Svep med fingret åt sidan för att navigera mellan vyerna.



STATUS-vyn (cirkelmeny) är huvudkontrollen för ditt hem och visar aktiv status. När cirkelns mitt är grön, har ditt hem statusen Normal. Detta innebär att alla zoner automatiskt följer sina individuella veckoprogram. Cirkelmenyn låter dig vid behov förbikoppla ditt hem till "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA". Cirkeln visar den aktiva statusen i grönt.



Om du sveper med fingret åt vänster kommer du till vyn ZONER, som listar alla zoner i ditt hem. Knacka med fingret på en zonlist för att visa de systemenheter som finns i zonen. Du öppnar inställningsskärmen för en zon genom att klicka på skiftnyckelsikonen.



Övriga menyposter återfinns under menyknappen uppe till vänster.

FÖRBIKOPPLINGAR

Om du kommer hem tidigare än väntat en kall vinterdag ELLER reser bort över veckoslutet ELLER åker på semester i två veckor, kan du enkelt ändra det normal veck programmet tillfälligt. Detta kallas för en förbikoppling.



En förbikoppling avbryter det normala veckoprogrammet och ersätter det med den valda statusen "COMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid.

Nobø Energy Control har fyra typer av förbikopplingar: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER.

Förbikoppling: KONSTANT

En KONSTANT-förbikoppling varar tills du väljer att stoppa den manuellt. Förbikoppling är praktisk när man inte vet vid vilken tidpunkt man ska återgå till statusen Normal.

Förbikoppling: NU

En NU-förbikoppling varar tills det inträffar en statusförändring i veckoprogrammet Normal. När veckoprogram ändrar status, avslutas förbikopplingen och systemet återgår automatiskt till statusen Normal. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas en NU-förbikoppling klockan 03.00.



Förbikoppling: FRÅN-TILL

En FRÅN-TILL-förbikoppling låter dig välja datum och tid för förbikopplingens start och stop.

Förbikoppling: TIMER

En TIMER-förbikoppling varar det antal dagar och timmar som valts. TIMERförbikopplingens standardlängd är två dagar (48 timmar), såvida du inte ändrar detta.

ENKLA FÖRBIKOPPLINGAR

På skärmen HEM låter cirkelmenyn dig förbikoppla alla dina zoner till valfri status av "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid. Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på "Normal" i mitten av cirkeln.

Komfort



Knacka en gång med fingret på "KOMFORT" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen KOMFORT.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

KOMFORT-förbikopplingen är praktisk om du kommer hem tidigt en kall dag och behöver höja värmen tidigare än schemalagt.

Eko



Knacka en gång med fingret på "EKO" för att starta en NU-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen EKO.

Förbikopplingen avslutas automatiskt när alla zoner har ändrat status en gång. Om det inte förekommer någon statusändring i veckoprogrammet, avslutas NU-förbikopplingen klockan 03.00. När zonerna har ändrats tillbaka till Normal, blir cirkelmenyns mitt grön.

Du kan när som helst avsluta en förbikoppling genom att trycka på Normal eller en annan förbikoppling.

EKO-förbikopplingen är praktisk och du går och lägger dig tidigt och behöver mindre värme under resten av kvällen. Andra användningstillfällen är när du åker hemifrån några timmar och inte behöver ha värmen inställd på KOMFORT-nivå.

Borta



Knacka en gång med fingret på "BORTA" för att starta en TIMER-förbikoppling. Veckoprogrammet Normal pausas och alla zoner ändras till statusen BORTA. BORTAförbikopplingen är praktisk när du åker hemifrån i minst två dagar. Standardlängden för BORTA-förbikopplingen är två dagar (48 timmar), innan alla zoner återgår till statusen Normal. BORTA-förbikopplingens standardlängd kan ändras på menyn INSTÄLLNINGAR.

AVANCERADE FÖRBIKOPPLINGAR



För att öppna de avancerade alternativen för förbikoppling, tryck och håll in önskad status, Komfort, Eko eller Borta, på cirkelmenyn. Eller när en förbikoppling redan körs, tryck på bannern ovanför cirkelmenyn för avancerade alternativ.

Det finns fyra sorters förbikopplingar på den avancerade menyn: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER. En FRÅN-TILL-förbikoppling definieras av att man anger tid och datum för start och stopp. En TIMER-förbikoppling definieras av att man anger dess längd i dagar och timmar.

ZONINNSTÄLLNINGAR



Tryck på skiftnyckelsikonen i vyn ZONER för att ange inställningar för en specifik zon. Skärmen för zoninställningar innehåller alternativ för kontroll av zonen.

ÖVERSIKT ÖVER ZONENS ENHETER

Överst finns lista över alla mottagare och systemenheter som ingår i zonen.



Knacka med fingret på mottagarikonen för ytterligare enhetsinformation.



KOMFORT- och EKO-temperaturer kan ställas in i varje zon (under förutsättning att mottagarna i zonen har denna funktion). Välj önskad temperatur beroende på hur rummet används. Till exempel kan KOMFORT-temperaturen i vardagsrummet vara helt annorlunda än KOMFORT-temperaturen i sovrummet.



Temperaturen ställs in antingen på mottagaren eller i appen. Om du är tveksam, läs bruksanvisningen till mottagaren.



Om apptemperaturinställningar inte är tillgängliga, uppmanas du att ställa in temperaturen på elementet.

B) -	22		
	Element ko ställ in KO	ök: MFORT °C på	element	
) -	15		
	Element ko ställ in EKO	ök: D °C på eleme	ent	

När en zon innehåller mer än en typ av mottagare, uppmanas du eventuellt att ställa in temperaturen både på vissa element samt i appen. (Till exempel om det finns R80 RDC- och R80 RXC-mottagare i samma zon.)

Statusen BORTA ställer in zonen i frostskyddsläge vid 7°C. Denna temperatur är fast.

Statusen AV innebär att alla mottagare är helt avstängda.

När PÅ/AV-mottagare används för att kontrollera element (t.ex. RCE 700uttagsmottagare), är temperaturen KOMFORT inställd på elementet. EKO och BORTA är inte tillgängligt när PÅ/AV-mottagare används, och då stängs elementen av. **Kontrollera att zonen är skyddad mot frostskador!**

PÅ/AV-mottagare är praktiska för att kontrollera lampor och andra elapparater. Apparaten sätts PÅ i läget KOMFORT, men är annars avstängd.

NORMALT VECKOPROGRAM

En zon kan ha ett aktivt veckoprogram åt gången. När systemet befinner sig i statusen Normal, följer zonen veckoprogrammet.



Aktivt veckoprogram väljs på rullgardinsmenyn.

Veckoprogram kan ändras så att de passar dina behov, och nya program kan läggas till. Tryck på skiftnyckeln under alternativen för NORMALA VECKOPROGRAM för att redigera dina veckoprogram.

Systemet har ett fördefinierat veckoprogram, "Standard". Detta program kan inte ändras.

INAKTIVERA FÖRBIKOPPLINGAR FÖR EN ZON

Om en zon inte ska påverkas av eventuella förbikopplingar i cirkelmenyn, välj "Inaktivera förbikopplingar" i zoninställningarna.



Då följer zonen programmet Normal, även om det finns en aktiv förbikoppling. I vyn ZONER, får ikonen "Normal" en hänglåssymbol när förbikopplingar är inaktiverade i en zon.

ENHETSINFORMATION



Tryck på en mottagarikon på skärmen för zoninställningar för ytterligare enhetsinformation (ID-kod, namn och zon). På denna skärm kan enheten döpas om eller flyttas från en zon till en annan.

ID: 120 085 085 085 Nəmn: RS700
Zon:
Vərdəgsrum
✓ reversera PÅ/AV (kräver speciell elektrisk installation)

Mottagarna RS700 och RSX700 har alternativ för omvänd PÅ/AV-inställning. Detta kräver en speciell elektrisk installation av en behörig installatör.

DÖPA OM ZONER OCH MOTTAGARE

Döpa om en zon:

Öppna zoninställningarna och tryck på pennikonen 🖉.

Döpa om en mottagare/sändare:

Tryck på mottagarikonen i zoninställningarna för att öppna skärmen för enhetsinformation.



Tryck på pennikonen 💉 för att döpa om enheten.

FLYTTA MOTTAGARE

En mottagare/sändare kan flyttas från en zon till en annan.



Tryck på enhetsikonen på skärmen för zoninställningar.



Välj den nya zonen på rullgardinsmenyn.

VECKOPROGRAM

Alla veckoprogram kan ändras så att de passar dina behov, och nya program kan läggas till.



Tryck på skiftnyckeln under alternativen för NORMALT VECKOPROGRAM för att redigera dina veckoprogram.

Ett veckoprogram består av en 24-timmars tidslinje för varje veckodag.



Tidslinjen kan delas in i perioder. Varje period är inställd på en vald status: KOMFORT, EKO, BORTA eller AV. Grundläggande PÅ/AV-mottagare kommer att stängas av om de inte befinner sig i KOMFORT-läget.

LÄGGA TILL NYA VECKOPROGRAM

Tryck på + för att skapa ett nytt veckoprogram.



Ange ett lämpligt programnamn (t.ex. "arbetsvecka", "hemma"). Du kan kopiera tidslinjen från ett befintligt program till det nya programmet som en startpunkt för att spara tid. Välj det program som ska kopieras från rullgardinsmenyn. Gjorda ändringar sparas automatiskt.

REDIGERA ETT VECKOPROGRAM



Vidrör och dra nya sektioner till tidslinjen från den vänstra sidan av tidslinjelisten.

Lägg till önskat antal sektioner och placera dem i enlighet med ditt tidsschema.



Du tar bort en sektion genom att dra bannern till en angränsande banner.



Tryck på en period i tidslinjen för att välja önskad status.



Välj KOMFORT, EKO, BORTA eller AV som status för perioden.

2015-06-29

KOPIERA DAGPROGRAM

När flera av dagarna i ditt veckoprogram ska vara likadana (t.ex. arbetsdagar), kan en dag kopieras till de andra dagarna. Detta besparar dig en del arbete när du ska ställa in ett veckoprogram.



Tryck på fliken med det program som ska kopieras (t.ex. måndag), och välj 🧶 Kopiera till. Välj därefter de dagar du vill kopiera programmet till. Tryck på 🗸 för att bekräfta.

INSTÄLLNINGAR

Under «Inställningar» på huvudmenyn, kan du ställa in standardlängd för BORTAförbikopplingar, samt kontrollera åtkomst via Internet.

Du hittar även information om programvaruversion och licenser samt språkinställning för bruksanvisningen.

BORTA-FÖRBIKOPPLING

APPINSTÄLLNINGAR
BORTA-standardförbikoppling 2 dagar 0 timmar

Välj Inställningar på menyn för att ändra standardtidslängden för BORTA-överkoppling.

Fabriksinställningen är två dagar.



Denna inställning gäller både cirkelmenyn i appen samt alla eventuella ECO**SWITCH** SW4 som är anslutna till samma ECO**HUB**.

TILLÅTA KONTROLL VIA INTERNET

Tillåta kontroll via Internet

Om du inte vill ha åtkomst till ditt system via Internet, kan du inaktivera posten Tillåt via Internet-alternativ under "Inställningar". Detta alternativ kan bara ändras när du är ansluten via det lokala nätverket. Om Internet-kontrollalternativet först inaktiveras och därefter aktiveras igen, återställs alla tidigare användare (appar) från att få åtkomst till ECO**HUB** via Internet. För att återfå åtkomst måste appen och ECO**HUB** utbyta nya krypteringsnycklar. Detta görs enkelt genom att man startar appen samtidigt som man är ansluten till det lokala nätverket.

YTTERLIGARE PRODUKTER

Produkter som tillhandahåller ytterligare funktioner för Nobø Energy Control.

BRYTARPANEL ECOSWITCH SW4



ECO**SWITCH** kontrollerar alla zoner på samma sätt som cirkelmenyn på appens hemskärm. Knapparna på ECO**SWITCH** SW4 motsvarar NORMAL, KOMFORT, EKO och BORTA på cirkelmenyn. Du kan installera valfritt antal ECO**SWITCH** SW4 i ditt hem, beroende på dina behov (t.ex. vid ingången, i sovrummet osv.).

Du lägger till en ECO**SWITCH** genom att välja (+) "Lägg till ny" och "systemenhet" på menyn, på samma sätt som när du lägger till en mottagare. En ECO**SWITCH** läggs inte till någon specifik zon, såvida den inte fungerar som en temperatursensor för zonen. I sådant fall ansluts endast temperatursensorn till zonen, medan brytarfunktionaliteten fortfarande kontrollerar alla zoner i hemmet.



Vid tryck blinkar en grön lampa på ECO**SWITCH** för att bekräfta att ECO**HUB** har tagit emot signalen. Om lampan på ECO**SWITCH** inte blinkar grönt, pröva att flytta enheten närmare ECO**HUB** och försök igen. Alternativt kan du flytta på ECO**HUB**. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta ECO**HUB** 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.

Kontrollera att ECOSWITCH bekräftar genom att blinka grönt innan du monterar enheten på önskad plats.

Obs! Både ECOSWITCH och ECOHUB måste väggmonteras för optimal räckvidd.

ECOSWITCH SW4's funktioner:

Tryck på NORMAL (nere till vänster) så följer dina zoner automatiskt sina fördefinierade veckoprogram.

Tryck på KOMFORT (uppe till höger) eller på EKO (uppe till vänster), så aktiveras en NUförbikoppling. Varje zon återgår automatiskt till NORMAL vid nästa förändring av veckoprogrammet.

Tryck på BORTA (nere till höger) för att aktivera en TIMER-förbikoppling. Alla zoner återgår till NORMAL när den fördefinierade tiden har köpt ut. Standardinställningen för TIMER är två dagar. Standardtiden kan ändras på inställningsmenyn. När standardtiden ändras, gäller detta även ECO**SWITCH** SW4. Zoner där "inaktivera förbikopplingar" gäller, påverkas inte när du använder ECO**SWITCH** SW4.

ANVÄNDA EN TEMPERATURSENSOR I ECOSWITCH



ECO**SWITCH** kan fungera som en extern temperatursensor. Sensorn måste vara placerad i samma rum som det element den kontrollerar. Rumstemperaturen registreras och förmedlas till ECO**HUB**.



I en zon där ECOSWITCH fungerar som en temperatursensor, visas rumstemperaturen i zonlistan.

När ECO**SWITCH** fungerar som en temperatursensor i en zon med NCU-mottagare, regleras dessa element automatiskt enligt den temperatur som uppmäts av ECO**SWITCH**. Om ECO**SWITCH** får slut på batteriström eller befinner sig utom räckvidd, kommer elementen att regleras enligt deras inbyggda temperatursensor.

ECO**SWITCH**-temperatursensorn kan ersätta TCU700 i installationer med Safirglaselement och element med R80 TXF 700.



Placera inte temperatursensorn i direkt solljus, närma en värmekälla (t.e.x en kamin) eller i ett slutet utrymme (t.ex. i en garderob). Placera hellre den på väggen nära den plats där du oftast vistas i rummet. Välj (+) "Lägg till ny" > "Systemenhet" på menyn för att lägga till en ny ECOSWITCH som temperatursensor. På skärmen där du namnger enheten och lägger till den till en zon, välj rätt zon på rullgardinsmenyn.

Obs! Endast brytarpanelens sensorfunktion läggs till zonen. De fyra knapparna på ECO**SWITCH** gäller fortfarande alla zoner.

ECOSWITCH OCH SAFIR/R80-TXF700

Tillsammans kan ECO**SWITCH** och ECO**HUB** ersätta rumstermostatenTCU700 eller TXB 700 i installationer med Safir-glaselement eller element med R80 TXF700-mottagare.



När ECO**SWITCH** kombineras med Safir-glaselement med R80 TXF700, läggs båda elementens ID-koder OCH ECO**SWITCH** till samma zon i appen. Därefter ställs temperaturerna in i appens gränssnitt.



Alternativt kan ECO**HUB** användas för att kontrollera installationer med TCU700/TXB700rumstermostat. De installerade elementen (Safir-glaselement/R80 TXF700) måste läggas till rumstermostaten (TCU700/TXB700). Därefter läggs ENDAST rumstermostaten till som en mottagare i ECO**HUB**. Temperaturer måste ställa sin på rumstermostaten.

ANVÄNDINGSEXEMPEL

I detta kapitel ges några exempel och scenarion på användning av Nobø Energy Control.

DAGLIG ANVÄNDNING

Carina har just köpt NOBØ ECO**HUB** tillsammans med ett par element och några vägguttagskontrollenheter. Hon planerar att dela in sin lägenhet i fyra zoner. En zon för

hennes sovrumselement, en zon för hennes köks- och vardagsrumselement, en zon för golvvärmen i badrummet samt en zon för utomhusbelysningen och en lampa i köksfönstret. Det sistnämnda är praktiskt eftersom det får huset att verka bebott när hon åker på semester.

Hon lägger till mottagarna med hjälp av "automatisk sökning" i telefonappen, en zon åt gången för att undvika förvirring. Hon namnger var och en av zonerna och mottagarna med namn som är lätta att identifiera. Detta underlättar både för henne själv och hennes bästa kompis, som ofta lånar hennes hem på sommaren.

Slutligen anger hon zoninställningarna för varje zon, och skapar ett veckoprogram för var och en av zonerna. För sovrummet skapar hon ett program som sätter på värmen innan hon vaknar på vardagarna. På elementet ställer hon in EKO-inställningen på 14 grader och KOMFORT-inställningen på 19 grader. På veckosluten tycker honom att ligga och läsa i sängen en stund på morgonen. Därför anpassar hon veckoprogrammet så att värmen är på lite längre på lördag- och söndagsmorgnar.

För att spara energi låter hon programmet sänka värmen i badrum och kök/vardagsrum till EKO när hon är på jobbet på vardagarna.

Om hon ska åka bort över veckoslutet, behöver hon bara trycka på BORTA-knappen på brytarpanelen vid ingången. Då övergår alla värmezoner till BORTA-status. I lampzonen har hon valt "inaktivera förbikopplingar" i zoninställningarna. Detta säkerställer att lamporna tänds och släcks som vanligt.

Alla zoner återgår till statusen Normal efter två dagar när hon kommer hem.

SEMESTER

Carina ska åka på semester och vill att all hennes uppvärmning ska ha BORTA-status medan hon är bortrest. Dessutom vill hon vara säker på att hennes kaffekokare, TV och andra elapparater är avstängda. Samtidigt vill hon att hennes köks- och utomhuslampor ska tändas och släckas så att huset verkar bebott.

På skärmen för zonöversikt är hennes lampor placerade i separata zoner, och Carina har valt "inaktivera förbikopplingar" i lampzonerna. Därför kommer lamporna att följa sitt normala veckoprogram även om resten av huset är inställt på BORTA.

Carina tar fram sin telefon och trycker på BORTA på cirkelmenyn för avancerade förbikopplingsinställningar. Hon väljer FRÅN-TILL och anger klockslag och datum för sin avresa och återkomst. Detta säkerställer att hon både sparar energi och pengar, samtidigt som hennes hem verkar vara bebott medan hon är bortrest.

Carina har gjort ett listigt drag genom att skapa en zon med en radio ansluten till en vägguttagskontrollenhet. Hon har valt "inaktivera förbikopplingar" för att säkerställa att zonen följer programmet Normal, och därmed ser till att radion sätts på en stund varje kväll.

Detta förstärker intrycket av att någon är hemma.

VECKOPENDLING

Olle pendlar emellanåt under veckorna, och ofta vet han inte hur många dagar han kommer att vara borta. Han vill spara pengar genom att skruva ner värmen när han är borta, men han vill ändå att huset ska se bebott ut.

Olle har skapat en zon med ett par lampor som tänds och släcks automatiskt. Han har valt "inaktivera förbikopplingar" för att säkerställa att lamporna alltid följer sitt vanliga veckoprogram Normal. På väg ut tar han fram sin telefon och trycker länge på BORTA i cirkelmenyn. Därefter väljer han förbikopplingen KONSTANT. Då försätts huset i statusen BORTA, med undantag för lamporna.

SYSTEMUPPGRADERING FRÅN ORION 700

Olle har installerat NOBØ Orion 700-kontrollsystem i sitt hus. Nu vill han uppgradera sitt system till NOBØ ECO**HUB** för att kunna kontrollera sitt hus från sin telefon. Han har frågat en installatör om råd och fått veta att hans gamla Orion 700-mottagare är kompatibla med ECO**HUB**. Detta innebär att han kan behålla sina gamla mottagare.

Olle laddar ned NOBØ Energy Control-appen till sin telefon och ansluter ECO**HUB** till nätströmmen och sin trådlösa router. När HUBBEN är installerad är han redo att lägga till sina mottagare.

Olle vill göra en del förändringar av sin gamla systeminställning, och gör upp en plan för hur han ska gruppera sina mottagare i nya zoner. Därefter lägger han till mottagarna i appen, en zon åt gången. Hans gamla mottagare måste registreras manuellt genom att han skriver in den ID-kod som är angiven på varje mottagare. Nyare mottagare kan läggas till med hjälp av "automatisk sökning". Slutligen skapar han ett veckoprogram för varje zon.

När Olle är klar med inställningen, vill hans flickvän Maria ha samma inställning på sin telefon. Maria laddar ned NOBØ Energy Control-appen och startar installationen. Hennes telefon hittar ECO**HUB** i det trådlösa nätverket. Efter anslutning till HUBBEN, laddar henne telefon automatiskt ned alla de inställningar, zoner och mottagare som Olle har registrerat. Nu kan båda använda systemet som de vill.

FELSÖKNING

- Ingen lampa lyser på ECOHUB
- Ingen ECOHUB hittades under installationen
- Styrning via Internet fungerar inte
- ECOHUB uppdateras inte automatiskt
- Mottagaren ändrar inte status.
- FRÅN-TILL-förbikopplingen aktiveras inte vid rätt tidpunkt
- Ingen lampa lyser vid tryck på ECOSWITCH
- ECOSWITCH tänds vid tryck, men zonerna reagerar inte
- Safir-glaselementet eller R80 TXF 700 blinkar grönt, trots att elementet inte ska vara försatt i frostskyddsläget

Ingen lampa lyser på ECOHUB

Orsak	Åtgärd
ECO HUB är inte strömansluten.	Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten både till vägguttaget och till ECO HUB .
ECO HUB är trasig.	Byt ut ECO HUB mot en ny enhet (kontakta din lokala återförsäljare).

till toppen

Ingen ECOHUB hittades under installationen

Orsak	Åtgärd
ECO HUB är bortkopplad.	Kontrollera att ECO HUB är ansluten både till nätströmmen och till ett nätverk.
ECO HUB är ansluten till ett annat nätverk än appen.	Kontrollera att ditt trådlösa nätverk (som är anslutet till appen) ingår i samma lokala nätverk (LAN) som ditt sladdanslutna nätverk (som är anslutet till ECO HUB).
Nätverket innehåller en	Detta är främst relevant inom företag eller organisationer med en avancerad nätverkskonfiguration:
brandvägg eller andra begränsningar.	Kontrollera att det inte finns någon brandvägg mellan ditt sladdanslutna och ditt trådlösa nätverk. (TCP-trafik måste vara tillåten vid port 27779.)
	För att appen ska kunna hitta ECO HUB automatiskt måste nätverket tillåta UDP-sändning vid port 10000 och/eller UDP-multisändning vid port 10001. Om detta inte är möjligt eller önskvärt, kan ECO HUB tilldelas en statisk IP-adress från routern/DHCP-servern, och därefter anslutas via alternativet "avancerat" i appens installationsguide.
ECO HUB är upptagen.	Om ECO HUB -lampan blinkar, håller en programvaruuppdatering på att laddas ned. Vänta tills lampan slutar blinka och försök igen.

till toppen

Styrning via Internet fungerar inte

Orsak

Åtgärd

Du använder en appversion med ett känt problem.	Vänligen kontrollera att du har uppdaterat din app till den nyaste version som finns, för att åtgärda en del kända problem. Du kan uppdatera din app i Google Play (för Android) eller Apple App Store (för iOS – iPhone/iPad).
Appen har inte anslutits till ECO HUB via det lokala nätverket (LAN)	När appen och ECO HUB har uppgraderats till en version som stöder styrning via Internet, måste varje app först anslutas i det lokala nätverket för att utbyta krypteringsnycklar med ECO HUB .
efter uppgradering till den senaste versionen.	Styrning via Internet fungerar inte förrän du har startat appen i det lokala nätverket minst en gång efter uppgraderingen.
ECO HUB är inte uppdaterad till den senaste versionen.	Styrning via Internet fodrar att ECO HUB kör programvaruversion 66 eller högre. Du kan kontrollera detta i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar) > ECO HUB info. ECO HUB har en automatisk uppdateringsfunktion. Om ECO HUB inte uppdateras automatiskt, vänligen kontrollera att ECO HUB är ansluten till ett nätverk som har en bra Internet-anslutning.
	Se även felsökningsavsnittet "ECO HUB uppdateras inte automatiskt".
Appen är inte uppdaterad till den senaste versionen.	Styrning via Internet fordrar att Nobø Energy Control-appen kör programvaruversion 3 eller högre. Du kan kontrollera detta i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar) > App info. Om du inte kan hitta denna information i appen, innebär det att du har en äldre version. Vänligen gå till AppStore (för iPhone/iPad) eller Google Play (för Android) för att uppdatera appen.
Styrning via Internet är inaktiverat i appens inställningar.	Styrning via Internet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar). Starta appen medan du är ansluten till ditt lokala nätverk (LAN) och kontrollera att kryssrutan "Allow control via Internet" (tillåt styrning via Internet) är markerad.
Appen saknar Internet-anslutning.	Kontrollera att din mobil/surfplatta har en bra Internet- anslutning. Det kan du exempelvis kontrollera genom att hämta en webbsida till webbläsaren i din mobil/surfplatta.
ECO HUB saknar Internet-anslutning.	Vänligen kontrollera att Nobø ECO HUB är ansluten till ett nätverk som har en bra Internet-anslutning. Nobø ECO HUB kan inte styras via Internet om den är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN) som saknar Internet-anslutning.
ECO HUB är ansluten till Internet bakom ovanligt strikta nätverksbrandväggar.	Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga brandväggsinställningar i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta att Nobø ECO HUB :s utgående TCP-trafik på port 27778 styrs via Internet.

Appen är ansluten till Internet bakom ovanligt strikta nätverksbrandväggar.	Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga mobilnätverksanslutningar (2G/3G/4G) och konventionella brandväggsinställningar i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta att enheterna använder Nobø Energy Control- appens utgående TCP-trafik på port 27790-27799 för styrning via Internet.
Övrigt	Om du har möjlighet, kontrollera om systemet använder en annan mobil/surfplatta. Om möjligt kan du även testa att ansluta Nobø ECOHUB till ett annat nätverk, för att se om det fungerar. Detta kan bidra till att bestämma vad det är som har orsakat problemet.
	Internet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Glen Dimplex Nordics support. Vänligen ha följande information tillhands:
	• Serienummer/ID för din Nobø ECOHUB (finns i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar), 12 siffror, till exempel "102000123123").
	• Programvaruversion för din Nobø ECOHUB (finns i appen under Menu (meny) > Preferences (preferenser), till exempel "66").
	• Programvaruversion för Nobø Energy Control-appen (finns i appen under Menu (meny) > Preferences (preferenser), till exempel "3.0.5087.13040").
	• Namn och modell på den nätverksrouter som din ECOHUB är ansluten till (till exempel "DLink DIR-655"), och all eventuell information om speciella nätverksinställningar (t.ex. separata/avancerade brandväggar eller brandväggsinställningar, eventuell webbproxy osv.).
	Du kan kontakta Glen Dimplex Nordics support via e-post på support@glendimplex.no eller genom att ringa till +47 74 82 91 00 (norska eller engelska).

ECOHUB uppdateras inte automatiskt

Orsak	Åtgärd
ECO HUB är inte	Nobø ECO HUB har en automatisk uppdateringsfunktion. Om
ansluten till Internet,	ECO HUB inte uppdateras automatiskt, vänligen kontrollera
eller så är den ansluten	att ECO HUB är ansluten till ett nätverk med en bra Internet-
till ett nätverk som	anslutning.

http://help.nobo.no/skriver/?chapterid=344&chapterlanguageid=9

använder speciella brandväggsinställningar eller en webbproxy.	Från och med den 1 oktober 2014, är den senaste programvaruversionen "66".
	Uppdateringsfunktionen fungerar på så vis att Nobø ECO HUB automatiskt hämtar och installerar nya programvaruversioner. Detta görs varje gång ECO HUB sätts på, och regelbundet ungefär var 18:e timme. Pågående uppdateringar indikeras av att den gröna lampan på ECO HUB blinkar snabbt i ungefär en minut.
	Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga brandväggskonfigurationer i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta Nobø ECO HUB :s utgående TCP-trafik på port 80 för att den automatiska uppdateringsfunktionen ska fungera.
	Dessutom tenderar uppdateringsfunktionen tyvärr inte att fungera om nätverket använder en webbproxy. I sådant fall måste du antingen lägga till ett undantag i nätverksinställningarna så att ECO HUB når Internet direkt via port 80, eller så kan du tillfälligt ansluta Nobø ECO HUB till ett annat nätverk för uppdatering.

Mottagaren ändrar inte status.

Orsak	Åtgärd
Mottagaren är frånslagen.	Sätt på mottagaren.
Mottagaren är inte placerad i rätt zon.	Kontrollera att ID-koden är korrekt och att mottagaren är placerad i rätt zon. Tryck på mottagarikonen på skärmen för zoninställningar för att se ID-koden.
Signaler från ECO HUB når inte fram till mottagaren.	Om möjligt, flytta ECO HUB närmare mottagaren och se om detta löser problemet. Alternativt kan du placera en annan mottagare mellan de båda enheterna, som får fungera som en repeater mellan ECO HUB och mottagaren.
Mottagaren är trasig.	Byt ut mottagaren mot en ny. (Kontakta din lokala återförsäljare.)

till toppen

FRÅN-TILL-förbikopplingen aktiveras inte vid rätt tidpunkt

Orsak

ch
(

Ingen lampa lyser vid tryck på ECOSWITCH

Orsak	Åtgärd
ECO SWITCH är utom räckhåll för ECO HUB .	Pröva att flytta ECO SWITCH och ECO HUB närmare varandra. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta ECO SWITCH eller ECO HUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.
ID-koden för ECO SWITCH är felaktig.	Pröva att ta bort ECO SWITCH från ECO HUB , och lägg till ECO SWITCH igen med hjälp av den automatiska sökfunktionen. Medan appen söker, tryck mitt på ECO SWITCH så att alla fyra hörn aktiveras.
ECO SWITCH har inte parats ihop med ECO HUB .	Pröva att ta bort ECO SWITCH från ECO HUB , och lägg till ECO SWITCH igen med hjälp av den automatiska sökfunktionen. Medan appen söker, tryck mitt på ECO SWITCH så att alla fyra hörn aktiveras.
Batteriet är tomt.	Byt ut batteriet och försök igen.

till toppen

ECOSWITCH tänds vid tryck, men zonerna reagerar inte

Orsak	Åtgärd
Mer än en brytare har tryckts in samtidigt.	Om mer än en brytare på ECO SWITCH trycks in samtidigt, reagerar inte zonerna, även om ECO SWITCH tänds. Pröva att trycka närmare hörnet.
«Inaktivera förbikopplingar» är aktiverat i zonen, vilket låser den vid veckoprogrammet Normal.	Kontrollera zonöverblicken för att se om zonen är låst vid veckoprogrammet Normal.

till toppen

Safir-glaselementet eller R80 TXF 700 blinkar grönt, trots att elementet inte ska vara försatt i frostskyddsläget

Orsak

Åtgärd

Ingen temperatursensor läggs till zonen.	Lägg till en ECO SWITCH och markera kryssrutan för att använda den som en temperatursensor i samma zon som Safir/R80 TXF700.
Temperatursensorn är utom räckhåll för ECO HUB .	Om temperatursensorn är utom räckhåll och inte rapporterar tillbaka till ECO HUB på åtskilliga timmar, försätts de element som är anslutna till sensorn automatiskt i frostskyddsläget.
	Pröva att flytta ECO SWITCH och ECO HUB närmare varandra. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta ECO SWITCH eller ECO HUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.
Temperatursensorns (ECO SWITCH) batteri är tomt.	Byt ut batteriet i ECO SWITCH och försök igen.
Zonen använder en TCU700- eller TXB700- rumstermostat, men Safir/R80 TXF700- mottagare är också installerade på ECO HUB .	När en TCU700- eller TXB700-rumstermostat används, måste elementen (Safir/R80 TXF700) läggas till rumstermostaten och INTE till ECO HUB . Endast rumstermostaten har lagts till ECO HUB .